


ウェルカムシート（ロック画面）のしくみ

ウェルカムシート（ロック画面）は、電源を入れたときや、画面消灯（画面ロック）時に **電源ボタン** を押したときに表示される、本機への入口となる画面です。

ウェルカムシート（ロック画面）では、画面ロックを解除したり、電話やメールなど、よく利用するアプリケーションを起動したりすることができます。

ウェルカムシート（ロック画面）の見かた



- 1 壁紙¹
- 2 電話着信やメール受信などを通知でお知らせ
- 3 所有者情報表示（**情報アイコン** をタップすると表示）²
- 4 アプリケーションなどを起動（**アプリアイコン** を上にフリック）
- 5 時刻や天気、エモパーからのニュースや検索急上昇ワードなどのお知らせ（インフォエア）³
- 6 画面ロックを解除（**解除アイコン** や **ロックアイコン** を上にフリック）
- 7 SHカメラを起動（**カメラアイコン** を上にフリック）

- 1 左右にフリックすると表示を切り替えられます。
- 2 所有者情報を設定しているときに表示されます。詳しくは、「ロックとセキュリティの設定」を参照してください。
- 3 エモパーを設定しているときに表示されます。詳しくは、「エモパーを利用する」を参照してください。

アプリケーションを起動する

ウェルカムシート（ロック画面）からアプリケーションが起動できません。

- ・起動するアプリケーションを変更することもできます。

1


ウェルカムシート（ロック画面）で、**アプリアイコン** を上にフリック



アプリアイコン のメニュー画面が表示されます。

2

起動するアプリケーションをタップ



アプリアイコン が起動します。

+ ウェルカムシート利用時の操作

ウェルカムシートの使いかたを「体験しよう！」アプリケーションで確認する

アプリケーションのメニュー画面で **体験しよう!** **→** 画面に従って操作

ウェルカムシート（ロック画面）をアレンジする

アプリケーションのメニュー画面で **ウェルカムシート**

・アプリシートで **設定** **→** **壁紙・ディスプレイ** **→**

ウェルカムシート と操作したときと同じ画面が表示され、ウェルカムシート（ロック画面）をアレンジすることができます。詳しくは、「ウェルカムシート（ロック画面）をアレンジする」を参照してください。

不在着信や新着メールなどがあるとき

ウェルカムシート（ロック画面）に電話番号やメールアドレスなどが表示されます。電話帳に登録している相手から、不在着信や新着メールなどがあったときは、登録した名前が表示されます。電話番号やメールアドレス、名前などを2回タップすると、内容を確認することができます。

