


Feel Homeのしくみ

Feel Homeは、本機の操作の中心となる画面です。アプリケーションを起動する「アプリシート」と、ウィジェットを操作したり、よく利用するアプリケーションなどのショートカットを追加したりできる「デスクトップシート」の2つのシートで構成されています。

シートを切り替える

各シートを左右にフリックすると、シートを切り替えることができます。




アプリシートの見かた



- 1 アプリケーションを起動**
上にフリックすると隠れているページが表示されます。
- 2 現在のページ位置を表示**
タップするとページが切り替わります。
- 3 ドック**
Feel Homeの各シートからすばやくアプリケーションを起動できます。

デスクトップシートの見かた



- 1 ウィジェットを操作**
上にフリックすると隠れているページが表示されます。¹
- 2 ショートカットからアプリケーションを起動**
上にフリックすると隠れているページが表示されます。¹
- 3 現在のページ位置を表示**
タップするとページが切り替わります。¹
- 4 ドック**
Feel Homeの各シートからすばやくアプリケーションを起動できます。

¹ アプリケーションのショートカットやウィジェットを追加したときに利用できます。詳しくは、「ショートカットを追加する」、「ウィジェットを追加する」を参照してください。