

アプリケーションをすばやく起動する (クイックランチャー)

最近使用したアプリケーションの一覧からアプリケーションを起動できます。また、あらかじめ登録したアプリケーションやミニアプリ/ミニウィジェットを起動することもできます。

クイックランチャーについて

クイックランチャーからアプリケーションを起動する方法は、次の方法があります。

項目	説明
履歴	最近使用したアプリケーションを起動します。
お気に入り	お気に入りに登録してあるアプリケーションを起動します。
ミニアプリ	アプリケーションを利用しながら使える、ミニアプリやミニウィジェットを起動します。

クイックランチャーを起動する

1



クイックランチャー画面が表示されます。

クイックランチャー画面の見かた



- 1 最近使用したアプリケーションを起動
- 2 最近使用したアプリケーションの履歴をすべて削除
- 3 最近使用したアプリケーションの履歴を表示
- 4 よく使うアプリケーションやショートカットなどを表示
- 5 ミニアプリ/ミニウィジェットを表示

アプリ使用履歴について

クイックランチャーを、アプリ使用履歴に切り替えることができます。アプリ使用履歴では、アプリケーションの使用履歴の一覧を表示して、アプリケーションを起動したり、履歴を削除したりできます。切り替え方法について詳しくは、「アプリ使用履歴キーの設定」を参照してください。

クイックランチャー利用時の操作

使用履歴を選んで削除する

クイックランチャー画面で **履歴** 削除する履歴を下にフリック

・起動中のときは、アプリケーションが終了します。

クイックランチャーのお気に入りによく使うアプリケーションやショートカットなどを追加する

クイックランチャー画面で **お気に入り** 追加するアプリケーション/ショートカットなどを選択

アプリケーションやショートカットを削除する

クイックランチャー画面で **お気に入り** アプリケーション/ショートカットなどをロングタッチ **はがす**

・アプリケーションによっては、アプリケーションをロングタッチ **アプリ削除** **OK** と操作すると、アンインストールすることができます。

クイックランチャーのお気に入りのアプリケーションやショートカットなどを並べ替える

クイックランチャー画面で **お気に入り** アプリケーション/ショートカットなどをロングタッチ 移動する位置までドラッグ

ミニアプリ/ミニウィジェットを追加する

クイックランチャー画面で **ミニアプリ** → **+** → **ミニアプリ追加** / **ウィジェット追加** → 追加するミニアプリ/ミニウィジェットをタップ

ミニアプリ/ミニウィジェットを削除する

クイックランチャー画面で **ミニアプリ** → ミニアプリ/ミニウィジェットをロングタッチ → **はがす**

・アプリケーションによっては、ミニアプリをロングタッチ → **アプリ削除** → **OK** と操作すると、アンインストールすることができます。アンインストールしたアプリケーションは、**ミニアプリ追加** の **Playストアから追加** で再インストールすることができます。

ミニウィジェットの名前を変更する

クイックランチャー画面で **ミニアプリ** → ミニウィジェットをロングタッチ → **名前を変更** → ミニウィジェット名を入力 → **OK**

ミニアプリ/ミニウィジェットを並べ替える

クイックランチャー画面で **ミニアプリ** → ミニアプリ/ミニウィジェットをロングタッチ → 移動する位置までドラッグ

ミニアプリ/ミニウィジェットを起動する

アプリケーションを利用しながら、小さな別画面でフルセグ/ワンセグ視聴や動画視聴、地図表示などができます。

・表示中のアプリケーションによっては、利用できない場合があります。

1



クイックランチャー画面が表示されます。

2

ミニアプリ → ミニアプリ/ミニウィジェットをタップ



ミニアプリ画面/ミニウィジェット画面が表示されます。

・以降は、画面に従って操作してください。

ミニアプリ画面/ミニウィジェット画面の見かた

- ・アプリケーションやウィジェットによって表示内容は異なります。



- 1 通常サイズのアプリケーションを表示¹
- 2 アプリケーション/ウィジェット名
- 3 メニューを表示
- 4 ミニアプリ/ミニウィジェットを終了¹
- 5 操作バー²
- 6 ミニアプリ画面/ミニウィジェット画面のサイズを変更（サイズ変更後の位置までドラッグ）

- 1 ミニアプリ画面/ミニウィジェット画面のサイズを縮小しているときはアイコンが表示されません。この場合、メニューから同様の操作を行うことができます。
- 2 操作バーなどが表示されていないときは、ミニアプリ画面/ミニウィジェット画面をタップします。

+ ミニアプリ/ミニウィジェット利用時の操作

ミニアプリ画面/ミニウィジェット画面を移動する

ミニアプリ画面/ミニウィジェット画面の外枠に触れ、移動する位置までドラッグ

ミニアプリ画面/ミニウィジェット画面を最小化する

ミニアプリ画面/ミニウィジェット画面で → **最小化**

・アプリケーションによっては、 をタップしても同様の操作ができます。

ミニアプリ/ミニウィジェットのデータや情報をほかのアプリケーションで利用する

ミニアプリ画面/ミニウィジェット画面をロングタッチ → **利用するデータや情報をほかのアプリケーションにドラッグ**

ミニアプリ画面（動画再生中）からデータ選択画面を表示する

ミニアプリ画面（動画再生中）で

ミニウィジェット画面内にミニウィジェットを追加する

ミニウィジェット画面で → **ウィジェット追加** → **追加するウィジェットをタップ**

ミニウィジェット画面からミニウィジェットを削除する

ミニウィジェット画面で → **ウィジェット削除** → **削除するウィジェットをタップ** (表示) → **削除**

ミニウィジェットの背景色を設定する

ミニウィジェット画面で → **背景色設定** → **黒** / **白** / **半透明**

! ミニアプリ/ミニウィジェット利用時のご注意

ミニアプリ/ミニウィジェット利用中にほかのアプリケーションを使用して動画を再生した場合、動画が正しく表示されないことがあります。