

ウェルカムシート（ロック画面）をアレンジする


壁紙を設定する


1

ウェルカムシート（ロック画面）で、 を上にフリック



2


（ウェルカムシート）



3

ウェルカムシート壁紙



 ウェルカムシート壁紙画面が表示されます。





4

各項目を設定

 設定が完了します。




+ ウェルカムシート（ロック画面）利用時の操作

静止画をウェルカムシート（ロック画面）の壁紙に設定する

ウェルカムシート壁紙画面で「静止画」欄の  （**1枚目** など）をタップ  アプリケーション（**コンテンツマネージャー（壁紙）** など）をタップ  画面に従って操作


・アプリケーションをタップするときに、**設定解除** をタップすると、登録している静止画を解除することができます。

ライブ壁紙をウェルカムシート（ロック画面）の壁紙に設定する

ウェルカムシート壁紙画面で「ライブ壁紙」欄の   をタップ  **壁紙に設定**


・設定する壁紙によっては、その他の設定も行えます。画面に従って操作してください。

「壁紙」の設定をウェルカムシート（ロック画面）の壁紙に反映する

ウェルカムシート壁紙画面で  **壁紙設定を反映する**

ショートカットを変更する

1

アプリシートで  (設定)



2

壁紙・ディスプレイ



3

ウェルカムシート



4

ショートカット



5

変更するショートカットをタップ




6

ショートカットの種類 ( など) をタップ



7

ショートカットで起動する機能をタップ/設定

 ショートカットが設定されます。