

指定した時刻に視聴／録画する

視聴／録画を予約する

時刻を指定して番組の視聴や録画をすることができます。

- ・予約開始前に、受信電波状況や電池残量、録画容量を確認しておいてください。

1

アプリシートで (エンタメ) (テレビ)



2

アクションバーの 予約一覧




3

アクションバーの 予約



4

手動で予約



5

予約の種類欄をタップ



6

各項目を設定 完了



- ・予約時刻が近づくと、画面表示とアラームでお知らせします。

+ 視聴／録画予約についての操作

番組表から登録する

視聴／録画予約画面で、アクションバーの から予約

アラームを設定する

フルセグ／ワンセグ視聴画面でアクションバーの 設定 画面に従って操作

予約結果を確認する




視聴／録画予約画面でアクションバーの 確認する予約結果をタップ

予約結果を削除する


視聴／録画予約画面でアクションバーの 削除する予約結果をタップ OK

予約内容を確認する



1

アプリシートで  (エンタメ)   (テレビ)



 フルセグ/ワンセグ視聴画面が表示されます。

2


アクションバーの   予約一覧




 視聴/録画予約画面が表示されます。

3

予約をタップ



 予約詳細画面が表示されます。



+ 予約詳細確認時の操作

視聴/録画予約を編集する

予約詳細画面でアクションバーの 

・視聴/録画予約について詳しくは、「視聴/録画を予約する」を参照してください。

視聴/録画予約を削除する

予約詳細画面でアクションバーの   OK