

## 本機の画面をほかの機器に表示する



ほかの機器の画面に、本機の画面と同じ内容を出力して表示することができます（ミラーリング機能）。本機の静止画や動画を、テレビなどの大画面で楽しむことができます。

### ワイヤレス出力を利用する

本機と近くにあるMiracast規格対応機器を、アクセスポイントを経由せずにWi-Fi接続します。

- ・本機のアプリケーションによっては、接続している機器に画面を表示できないことがあります。
- ・ワイヤレス出力中に電話の着信があったり、電池残量が不足したりすると、自動的に切断されます。

1

アプリシートで （設定）  その他の設定



2

ネットワーク設定  ワイヤレス出力







 ワイヤレス出力画面が表示されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

3




 ワイヤレス出力が有効になります（ON  表示）。

- ・「Wi-Fi設定」がOFFのときは、ONになります。
- ・このあと、近くにある機器の検索が開始されます。検索が終わると、画面に出力先として利用できるMiracast対応機器の名称が表示されます。
- ・ワイヤレス出力を無効にするときは、ON  をタップします（OFF  表示）。

4

相手機器をタップ




 認証に成功すると、本機の画面と同じ内容が相手機器の画面に表示されます。

- ・認証した機器は本機に登録されます。

5

本機を操作して、相手機器に映したい画面を表示する




 本機の画面に合わせて、相手機器の画面が切り替わります。

### + ワイヤレス出力時の操作

以前に接続したことがある機器にワイヤレス出力する



ワイヤレス出力画面でワイヤレス出力をONにしたあと、以前に接続した機器をタップ

認証方式を設定する

ワイヤレス出力画面でアクションバーの   認証方式   
プッシュボタン方式 / PIN方式 / DISPLAY方式

---



## ワイヤレス出力中に本機の画面が消灯するかどうかを設定する

ワイヤレス出力画面でアクションバーの   **画面OFFしない**  
**い**

- ・ **画面OFFしない** をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。
- ・ ワイヤレス出力中に本機の画面が消灯すると、相手機器の画面には何も表示されなくなります。

---

## ヘルプを確認する

ワイヤレス出力画面でアクションバーの   **ヘルプ**