


ウェルカムシート（ロック画面）をアレンジする

ウェルカムシート（ロック画面）の壁紙を設定したり、起動するアプリケーション（ショートカット）を変更したりすることができます。


壁紙を設定する


1

ウェルカムシート（ロック画面）で、 を上にフリック



2


（ウェルカムシート）



3

ウェルカムシート壁紙



 ウェルカムシート壁紙画面が表示されます。





4

各項目を設定

 設定が完了します。




+ ウェルカムシート（ロック画面）利用時の操作

静止画をウェルカムシート（ロック画面）の壁紙に設定する

ウェルカムシート壁紙画面で「静止画」欄の   登録先（**1枚目** など）をタップ  アプリケーション（**コンテンツマネージャー（壁紙）** など）をタップ  画面に従って操作

- ・アプリケーションをタップするときに、**設定解除** をタップすると、登録している静止画を解除することができます。

ライブ壁紙をウェルカムシート（ロック画面）の壁紙に設定する

ウェルカムシート壁紙画面で「ライブ壁紙」欄の   画像をタップ  **壁紙に設定**


- ・設定する壁紙によっては、その他の設定も行えます。画面に従って操作してください。

Feel Homeの壁紙をウェルカムシート（ロック画面）の壁紙に反映する

ウェルカムシート壁紙画面で **壁紙設定を反映する**


ショートカットを変更する

1

ウェルカムシート（ロック画面）で、 を上にフリック



2

 （ウェルカムシート）



3

ショートカット



4

変更するショートカットをタップ




5

ショートカットの種類（**アプリ** など）をタップ



6

ショートカットで起動する機能をタップ/設定

 ショートカットが設定されます。