



指定した時刻に視聴／録画する

視聴／録画を予約する


時刻を指定して番組の視聴や録画をすることができます。

- ・予約開始前に、受信電波状況や電池残量、メモリ残量を確認しておいてください。

1

アプリシートで  (エンタメ)  (テレビ)



 ワンセグ視聴画面が表示されます。

2

  予約一覧



 視聴／録画予約画面が表示されます。

3


予約



4

手動で予約




 予約編集画面が表示されます。

5

予約の種類欄をタップ  録画予約 / 視聴予約



6

各項目を設定  完了



 予約が完了します。

- ・予約時刻が近づくと、画面表示とアラームでお知らせします。

+ 視聴／録画予約時の操作

アラームを設定する




ワンセグ視聴画面で   設定  アラーム設定  画面に従って操作

番組表から登録する

視聴／録画予約画面で、  予約  Gガイドから予約  画面に従って操作

予約内容を確認する

1

アプリシートで  (エンタメ)   (テレビ)



 ワンセグ視聴画面が表示されます。

2

  予約一覧




 視聴／録画予約画面が表示されます。

3


予約をタップ



 予約詳細画面が表示されます。

+ 予約詳細確認時の操作

視聴／録画予約を編集する

予約詳細画面で 


・編集方法について詳しくは、「視聴／録画を予約する」を参照してください。

視聴／録画予約を削除する

予約詳細画面で   OK




予約結果を確認する

視聴／録画予約画面で **視聴／録画予約**  **録画予約結果**

 確認する予約結果をタップ

予約結果を削除する

視聴／録画予約画面で **視聴／録画予約**  **録画予約結果**

 削除する予約結果をタップ   OK