



# 端末情報の設定

## 端末情報の設定

本機の状態を確認したり、各種センサーを補正したりすることができます。

1


アプリシートで  (設定)



2

端末情報







 端末情報が表示されます (端末情報画面)。

・ソフトウェア更新について詳しくは、「ソフトウェアの更新について」を参照してください。

### + 端末情報利用時の操作

#### 開発者向けオプションを表示する

端末情報画面で **ビルド番号** を7回タップ   **その他の設定**  **開発者向けオプション**

 開発者向けオプション画面が表示されます。

#### 電池の状態や電話番号など、本機の状態を確認する


端末情報画面で **端末の状態**

・このあと、**電池の状態** をタップすると、電池の劣化状態が確認できます。




・このあと、**SIMのステータス**  **IMEI** と操作すると、IMEIのバーコードが確認できます。

#### タッチパネルを補正する


タッチパネルをより正確に動作させるため、よくお使いになる姿勢や角度でタッチパネル補正を行います。

端末情報画面で **タッチパネル補正**  画面に従って操作

#### モーションセンサー／地磁気センサーを補正する

端末情報画面で **センサー感度補正**  **OK**  画面に従って操作 (補正完了の認識音が鳴るまで)  **OK**

#### 通信事業者を設定する

端末情報画面で **通信事業者設定**  **はい**  画面に従って操作

#### 法的情報／認証を確認する

本機は、電波法ならびに電気通信事業法に基づく技術基準に適合しています。

端末情報画面で **法的情報** / **認証**

・ **法的情報** をタップしたときは、このあと画面に従って操作してください。