

データの保存について

データの保存先について

本機では、データの保存先として、「本体メモリ」と「SDカード」が利用できます。

お買い上げ時の保存先は基本的に「本体メモリ」ですが、アプリケーションによっては、データ作成時の保存先を変更できるものもあります。

おもなデータの保存先は次のとおりです。

データの種類	説明
電話帳、ブックマーク、カレンダー、メール、メモ帳、番組	データ作成時、本体メモリに保存されます。保存先の変更はできません。
静止画、動画	データ作成時、本体メモリに保存されます。

・SDカードの取り付け/取り外しなどについて詳しくは、「本体メモリ/SDカードについて」を参照してください。