

アプリケーションをすばやく起動する (クイックランチャー)

最近使用したアプリケーションやお気に入りのアプリケーションを、すばやく起動することができます。また、ミニアプリ/ミニウィジェットを利用して、複数のアプリケーションを起動することもできます。


クイックランチャーについて

クイックランチャーからアプリケーションを起動する方法には、次の方法があります。

項目	説明
履歴	最近使用したアプリケーションを起動します。
お気に入り	お気に入りに登録してあるアプリケーションを起動します。
ミニアプリ	アプリケーションを利用しながら使える、ミニアプリやミニウィジェットを起動します。

最近使用したアプリケーションを起動する (履歴)

1




クイックランチャー画面（履歴）が表示されます。

- ・「履歴」が選択（緑色表示）されていないときは、「履歴」をタップします。

2

アプリケーションをタップ



アプリケーションが起動します。

- ・左右フリックすると、隠れているアプリケーションが表示されます。

+ 履歴利用時の操作

アプリケーションの履歴をすべて消去する

クイックランチャー画面（履歴）で **すべて消去**

アプリケーションの履歴を1件ずつ消去する

クイックランチャー画面（履歴）で、消去するアプリケーションを下フリック


- ・消去するアプリケーションをロングタッチ → **リストから消去** と操作しても消去できます。

よく利用するアプリケーションを起動する (お気に入り)

1


  お気に入り



 クイックランチャー画面 (お気に入り) が表示されます。

2

お気に入り欄のアプリケーションをタップ






 アプリケーションが起動します。

- ・お気に入り欄を左右にフリックすると、隠れているアプリケーションが表示されます。


+ お気に入り利用時の操作

お気に入りにアプリケーションや機能を追加する


クイックランチャー画面 (お気に入り) で   お気に入りの種類 (**アプリ** など) をタップ  アプリケーションや機能などをタップ



- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

お気に入りを並べ替える

クイックランチャー画面 (お気に入り) でアプリケーションや機能をロングタッチ  移動する位置までドラッグ

お気に入りを削除する

クイックランチャー画面 (お気に入り) で、削除するアプリケーションや機能をロングタッチ  **はがす**

- ・アプリケーションによっては、アプリケーションや機能をロングタッチ  **アプリ削除**  **OK** と操作すると、アンインストールすることができます。

複数のアプリケーションを起動する (ミニアプリ)


アプリケーション利用中に小さな画面を表示させ、別のアプリケーション (ミニアプリ/ミニウィジェット) を起動することができます。

- ・Feel Homeでミニアプリ/ミニウィジェットを起動することもできます。
- ・利用中のアプリケーションによっては、ミニアプリ/ミニウィジェットを起動できないことがあります。

1


  ミニアプリ




 クイックランチャー画面 (ミニアプリ) が表示されます。

2

ミニアプリ欄のミニアプリ/ミニウィジェットをタップ



 ミニアプリ画面/ミニウィジェット画面が表示されます。

- ・以降は、画面に従って操作してください。

ミニアプリ/ミニウィジェットの利用にあたって

ミニウィジェットについて

お買い上げ時、ミニアプリ画面にはミニウィジェットは配置されていません。ミニアプリ画面から追加することができます。

ミニアプリ/ミニウィジェットの操作について

ミニアプリ/ミニウィジェットの操作は、利用するミニアプリ/ミニウィジェットによって異なります。次の「ミニアプリ/ミニウィジェット利用時の操作」では、代表的な操作を説明しています。説明と異なるときは、画面に従って操作してください。

+ ミニアプリ/ミニウィジェット利用時の操作

ミニアプリ/ミニウィジェットを終了する

ミニアプリ画面/ミニウィジェット画面で **×**

ミニアプリ画面/ミニウィジェット画面を移動する

ミニアプリ画面/ミニウィジェット画面の外枠に触れ、移動する位置までドラッグ

ミニアプリ画面/ミニウィジェット画面を最小化する

ミニアプリ画面/ミニウィジェット画面で **→** **最小化**

- ・アプリケーションによっては、**☒** をタップしても同様の操作ができます。
- ・元のサイズに戻すときは、**☑** をタップします。

ミニアプリ/ミニウィジェットを追加する

クイックランチャー画面（ミニアプリ）で **+** **→** **ミニアプリ追加** / **ウィジェット追加** **→** ミニアプリ/ミニウィジェットをタップ

ミニアプリ/ミニウィジェットを並べ替える

クイックランチャー画面（ミニアプリ）でミニアプリ/ミニウィジェットをロングタッチ **→** 移動する位置までドラッグ

ミニアプリ/ミニウィジェットを削除する

クイックランチャー画面（ミニアプリ）で、削除するミニアプリ/ミニウィジェットをロングタッチ **→** **はがす**

- ・アプリケーションによっては、ミニアプリをロングタッチ **→** **アプリ削除** **→** **OK** と操作すると、アンインストールすることができます。アンインストールしたアプリケーションは、**ミニアプリ追加** の **Playストアから追加** で再インストールすることができます。

ミニウィジェットの名前を変更する

クイックランチャー画面（ミニアプリ）でミニウィジェットをロングタッチ **→** **名前を変更** **→** ミニウィジェット名を入力 **→** **OK**

ミニウィジェット画面内にミニウィジェットを追加する

ミニウィジェット画面で **→** **ウィジェット追加** **→** 追加するウィジェットをタップ

- ・上下フリックすると、隠れているウィジェットが表示されます。

ミニウィジェット画面からミニウィジェットを削除する

ミニウィジェット画面で **→** **ウィジェット削除** **→** 削除するウィジェットをタップ (**☑** 表示) **→** **削除**

ミニウィジェットの背景色を設定する

ミニウィジェット画面で **→** **背景色設定** **→** **黒** / **白** / **半透明**

ミニアプリ/ミニウィジェットのデータや情報をほかのアプリケーションで利用する

ミニアプリ画面/ミニウィジェット画面をロングタッチ **→** 利用するデータや情報をほかのアプリケーションにドラッグ

ミニアプリ画面（動画再生中）からデータ選択画面を表示する

ミニアプリ画面（動画再生中）で **☰**

! ミニアプリ/ミニウィジェット利用時のご注意

同時に使用するアプリケーションによっては、ミニアプリ/ミニウィジェットやアプリケーションが正しく動作しないことがあります。