

暗証番号 / 操作用暗証番号について

暗証番号について

本機の使用にあたっては、次の暗証番号が必要となります。

暗証番号	説明
交換機用暗証番号	契約内容の変更やオプションサービスを一般電話から操作する場合などに必要な暗証番号です。ご契約時にご自分で設定された4桁の番号を使用します。
操作用暗証番号	セキュリティや個人情報などにかかわる機能やアプリケーションを使用するときに必要な暗証番号です。お買い上げ時には設定されていません。

! 暗証番号についてのご注意

交換機用暗証番号は、メモに控えておくなどして、お忘れにならないようにご注意ください。万一お忘れになった場合は、所定の手続きが必要になります。詳しくは、お問い合わせ先までご連絡ください。

また、暗証番号は、他人に知られないようにご注意ください。他人に知られ悪用されたときは、その損害について当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

操作用暗証番号を設定する

1

アプリシートで (設定) その他の設定 ロックとセキュリティ



2

操作用暗証番号設定 OK 操作用暗証番号を入力

OK



3

操作用暗証番号を再度入力 (確認用) OK OK



操作用暗証番号が設定されます。

💡 操作用暗証番号について

操作用暗証番号を変更するには

設定時と同様の操作を行います。ただし、現在の操作用暗証番号の入力が必要です。

操作用暗証番号をリセットするには

操作用暗証番号を入力する画面で、**操作用暗証番号リセット** をタップして、**OK** をタップします。以降は画面に従って操作してください。

・操作用暗証番号のリセットにはMy SoftBank認証が必要です。My SoftBank認証は (My SoftBankプラス) から設定できます。