


アプリケーションの使用履歴の変更について

アプリケーションの使用履歴画面のデザインや操作が変更されます。

アプリケーションの使用履歴画面の見かた



- 1 使用したアプリケーションをタップして起動¹
- 2 特定の画面を固定²
- 3 どこでもコピー、「書」メモ、チャイルドロックを起動
- 4 アプリケーションの履歴を削除
- 5 すべてのアプリケーションの履歴を削除³
- 6 画面を縮小
- 7 画面の一部を拡大

- 1 左右にフリックすると、履歴を削除できます。
- 2 「画面の固定」を有効にしているときに表示されます。
- 3 アプリケーションが2つ以上表示されているときは、アプリケーションを下にドラッグすると表示されます。

+ 直前に起動していたアプリケーションを表示する

アプリケーションの使用履歴画面で 