

アルバムの変更について

👉 (アルバム) のデザインや操作が一部変更されます。

静止画／動画の非表示機能について

アルバム内の静止画／動画に表示／非表示を設定する機能が追加されます。非表示に設定した静止画／動画は、アルバム内で表示しないように切り替えられます。

+ 静止画／動画確認時の操作

アルバム内で非表示にする静止画／動画を設定する

アプリシートで 📁 (アルバム) ➡ 非表示に設定する静止画／動画をタップ ➡ 📵 (📵 表示)

- ・📵 をタップすると非表示 (📵) に、📵 をタップすると表示 (📵) に切り替わります。
- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

アルバム内で非表示にする静止画／動画を複数選択して設定する

アプリシートで 📁 (アルバム) ➡ ⋮ ➡ 画像の表示／非表示 ➡ 非表示画像を選択 ➡ 非表示にする静止画／動画をタップ (👍 表示) ➡ 決定 ➡ はい

- ・静止画／動画をタップするたびに、選択 (👍) / 解除 (👎) が切り替わります。

アルバム内で静止画／動画を非表示に切り替える

アプリシートで 📁 (アルバム) ➡ ⋮ ➡ 画像の表示／非表示 ➡ 非表示モードへ切替

🔍 非表示モードに切り替わり、非表示 (📵) に設定した静止画／動画がアルバム内に表示されなくなります。

- ・画像の表示／非表示 ➡ 表示モードへ切替 と操作すると、表示モードに戻ります。
- ・ファイル表示画面で ⋮ ➡ 非表示モードへ切替 / 表示モードへ切替 と操作しても表示を切り替えることができます。
- ・アルバム以外のアプリケーションでは、非表示に設定しても静止画／動画は表示されます。