

端末設定の変更について

端末設定のデザインや操作が一部変更されます。

端末設定の変更について

項目	変更点
音と通知	音の項目が「音」に統合されます。 通知の項目が「通知」に統合されます。
通知	追加されます。 以前の「音と通知」の通知の項目が設定できません。 操作が一部変更されます。 詳しくは「通知の設定について」を参照してください。
音	追加されます。 以前の「音と通知」の音の項目が設定できません。 操作が一部変更されます。 詳しくは「音の設定について」を参照してください。
壁紙とディスプレイ	「ディスプレイ」に変更されます。 操作が一部変更されます。 詳しくは「ディスプレイの設定について」を参照してください。
エモパー	操作が一部変更されます。 詳しくは「エモパーの設定について」を参照してください。
通話	操作が一部変更されます。 詳しくは「通話の設定について」を参照してください。
メール	削除されます。
アプリ	操作が一部変更されます。 詳しくは「アプリの設定について」を参照してください。
ストレージとUSB	「ストレージ」に変更されます。 操作が一部変更されます。 詳しくは「ストレージの設定について」を参照してください。
Wi-Fi	操作が一部変更されます。 詳しくは「Wi-Fiの設定について」を参照してください。
データ使用量	操作が一部変更されます。 詳しくは「データ使用量の設定について」を参照してください。
もっと見る	操作が一部変更されます。 詳しくは「もっと見るの設定について」を参照してください。
位置情報	位置情報を有効にする手順が一部変更されます。
ロックとセキュリティ	操作が一部変更されます。 詳しくは「ロックとセキュリティの設定について」を参照してください。
言語と入力	操作が一部変更されます。 詳しくは「言語と入力の設定について」を参照してください。

バックアップとリセット

オールリセットの手順が一部変更されます。

ユーザー補助

操作が一部変更されます。

詳しくは「ユーザー補助の設定について」を参照してください。



通知の設定について

項目	変更点
	音と通知画面直下にある 端末がロックされているとき が ロック画面の通知 に変更され、 の中に移動されます。
優先	[マナーモード]をオーバーライド に変更されます。
重要な通知をポップアップしない	マナーモードで表示 に変更されます。
プライベートな内容の非表示	ロック画面にプライベートな内容を表示しない に変更されます。
ロック画面に表示しない	追加され、すべての通知内容をロック画面に表示しないように設定しているアプリケーションを表示できます。



アプリケーションをタップ後の操作について

通知の瞬間表示を許可 が **マナーモードで表示** に変更されます。

ロック画面 が追加され、ロック画面での通知の表示方法を設定できます。**プライベートな内容を非表示** は **プライベートな通知内容を非表示にする** に変更され、**ロック画面** の中に移動されます。

優先通知 が **[マナーモード]をオーバーライドする** に変更されます。

音の設定について

項目	変更点
通知を非表示	視覚的な通知のブロック が追加され、画面点灯/消灯中の通知の動作について設定できます。
デフォルトのアラーム音	追加され、デフォルトのアラーム音を設定できます。
通知音	デフォルトの通知音 に変更されます。
その他の音	タッチ操作パイプ が タップ操作時のパイプ に変更されます。



ディスプレイの設定について

項目	変更点
ロック画面のショートカット	削除されます。
バックライト点灯時間	スリープ に変更されます。
文字フォント設定	文字サイズ が フォントサイズ に変更されます。画面に表示される文字の書体を設定する手順が一部変更されます。
表示サイズ	追加され、画面に表示される画像やアイコンの大きさなどを設定できます。



エモパーの設定について

項目	変更点
	エモパー使い方ガイド が追加され、公式エモパー情報サイト EMOPARK (エモパーク) でエモパーの使い方を確認できます。
	FAQ が よくある質問 (FAQ) に変更されます。
	エモパーヘルスケア をタップしたときに表示される データのチェック が 体重・歩数のグラフ に変更されます。
	エモパーヘルスケア の中に 手入力した体重のお話し が追加され、 体重 (からだメイト) で体重を手入力したときにお話するかどうかを設定できます。
	利用規約/プライバシーポリシーを確認する手順が一部変更されます。
	注意事項 の中に サーバーで収集した情報 が追加され、サーバーで収集した情報を提供するかどうかを設定できます。



通話の設定について

項目	変更点
電話帳未登録番号追加	削除されます。
発着信制限	指定した電話番号からの着信拒否を設定する手順が一部変更されます。指定した電話番号からの着信拒否を設定するには、通話画面で 発着信制限 → 着信拒否 → 電話番号指定 → 番号を追加 → 電話番号を入力 (はい) と操作します。



アプリの設定について

項目	変更点
⚙️	アプリリンク が リンクを開く に変更されます。
	規定のアプリ をタップしたときに表示される項目が、アプリ画面直下に移動されます。 特別なアクセス が追加され、 他のアプリの上を重ねて表示 と システム設定の変更 、 電池の最適化 が 特別なアクセス の中に移動されます。



💡 アプリケーションタップ後の操作について

許可 が **権限** に変更されます。

ストレージの設定について

項目	変更点
内部ストレージ	内部共有ストレージ に変更されます。
microSD	⚙️ をタップしたときに表示される 設定 が ストレージの設定 に変更されます。



Wi-Fiの設定について

項目	変更点
⚙️	追加されます。
⚙️	詳細設定 をタップしたときに表示される ネットワークの通知 、 Wi-Fiのスリープ設定 、 接続不良のとき無効にする 、「MACアドレス」、「IPアドレス」が、⚙️ をタップしたときに表示されるメニューの中に移動され、 Wi-Fi周波数帯域 が削除されます。 ネットワークを追加 がWi-Fi画面直下に移動されます。
	簡単設定 をタップしたときに表示される WPSプッシュボタン 、 WPS PIN入力 が、⚙️ をタップして 詳細設定 をタップしたときに表示されるメニューの中に移動されます。



💡 接続中のアクセスポイントをタップ後の操作について

Wi-Fi接続を解除する手順が一部変更されます。

データ使用量の設定について

項目	変更点
データセーバー	詳しくは「データセーバーの追加について」を参照してください。
モバイルデータ使用量	追加され、モバイルデータの使用量を確認したり、バックグラウンドでのモバイルデータ通信の有効/無効を設定する機能が モバイルデータ使用量 の中に移動されます。
請求期間	追加され、モバイルデータ使用量をリセットする日を設定したり、モバイルデータの使用量の警告値や上限値を設定する機能が 請求期間 の中に移動されます。
Wi-Fiデータ使用量	追加され、Wi-Fiを使用したデータ使用量を確認する機能が Wi-Fiデータ使用量 の中に移動されます。
📶	バックグラウンドデータを制限する 、 Wi-Fiを表示する が削除されます。 ネットワーク制限 が、データ使用量画面直下に移動されます。



もっと見るの設定について

項目	変更点
ワイヤレス出力	📶 が削除されます。
LTEを利用した音声通話	切り替えアイコンが に変更されます。



ロックとセキュリティの設定について

項目	変更点
画面ロック	画面ロック解除方法を設定する手順が一部変更されます。
パターンを表示する	をタップしたときに表示されるメニューの中に移動されます。
自動ロック	をタップしたときに表示されるメニューの中に移動されます。
電源キーですぐにロックする	電源ボタンですぐにロックする に変更され、 をタップしたときに表示されるメニューの中に移動されます。
ロック画面メッセージ	をタップしたときに表示されるメニューの中に移動されます。
安全な認証情報の使用	信頼できる認証情報 に変更されます。
ユーザー認証情報	追加され、ユーザーがインストールした認証情報が管理できます。 特定のアプリケーションだけが利用できるようにする設定を解除する手順が変更されます。設定を解除するには、 をロングタッチします。
画面の固定	



言語と入力の設定について

項目	変更点
言語	<p>言語を追加 が追加され、画面に表示される言語を追加/削除できます。</p> <p>画面に表示される言語を設定する手順が一部変更されます。画面に表示される言語を設定するには、言語と入力画面で 言語 → 表示したい言語の ≡ を一番上にドラッグします。</p>
現在のキーボード	<p>仮想キーボード に変更されます。入力方法を追加/解除するには、キーボードを管理 をタップします。</p>
物理キーボード	<p>追加され、本機に接続されたキーボードに関する設定ができます。</p>
S-Shoin	<p>仮想キーボード の中に移動されます。</p>
Google音声入力	<p>仮想キーボード の中に移動されます。</p>
テキスト読み上げの出力	<p>音声読み上げ時の速度を設定する手順が一部変更されます。</p> <p>音の高さ が追加され、音声読み上げ時の音の高さを設定できます。</p> <p>読み上げ速度のリセット が追加され、音声読み上げ時の速度をリセットできます。</p> <p>音声の高さをリセット が追加され、音声読み上げ時の音の高さをリセットできます。</p>
スペルチェック	<p>Googleスペルチェッカー が スペルチェッカーのデフォルト に変更されます。</p>



ユーザー補助の設定について

項目	変更点
大きい文字サイズ	<p>削除されます。</p>
フォントサイズ	<p>追加され、画面に表示される文字のサイズを設定できます。</p>
表示サイズ	<p>追加され、画面に表示される画像やアイコンの大きさなどを設定できます。</p>
ポインタが停止したらクリック	<p>追加され、ポインタが停止したらクリックする機能について設定できます。</p>
電源キーで通話を終了	<p>電源ボタンで通話を終了 に変更されます。</p>
大きなマウスポインタ	<p>追加され、マウスポインタを大きくするかどうかを設定できます。</p>
モノラル音声	<p>追加され、音声再生をモノラルにするかどうかを設定できます。</p>

