

通話の設定をする

通話の設定

通話に関する情報の確認や、動作を設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
電話帳未登録番号追加	電話帳未登録の相手との通話後に、電話帳の登録確認画面を表示するかどうかを設定します。
クイック返信	電話を受けられないときに、相手に送信するSMSのメッセージを編集します。
簡易留守録設定	簡易留守録や音声メモを再生したり、簡易留守録のはたらきを設定したりします。
留守番・転送電話	留守番電話／転送電話の利用や動作を設定します。 詳しくは、「オプションサービスについて」を参照してください。
国際発信設定	国際発信時の国番号リストや、海外発信アシスト機能を設定します。 詳しくは、「海外で電話をかける」を参照してください。
発着信制限	電話発着信の規制／限定／拒否などを設定します。 詳しくは、「オプションサービスについて」を参照してください。
その他のサービス設定	発信者番号通知や割込通話を設定します。 詳しくは、「オプションサービスについて」を参照してください。

1

アプリシートで (基本機能) (電話)



2

設定



通話設定画面が表示されます。

・アプリシートで (設定) と操作しても、通話設定画面が表示されます。

3

各項目を設定

設定が完了します。

+ 通話設定利用時の操作

電話帳未登録の相手との通話後に、電話帳登録の確認画面を表示するかどうかを設定する

通話設定画面で

・ をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。

電話を受けられないときに、相手に送信するSMSのメッセージを編集する

通話設定画面で

簡易留守録を設定／解除する

通話設定画面で

簡易留守録の応答メッセージを設定する

通話設定画面で

簡易留守録の応答時間を設定する

通話設定画面で