



お店などの情報を電話帳に登録する

お店情報リーダーを利用する


店名や電話番号などの文字情報（日本語／英数字）を読み取って、電話帳に登録できます。

- ・文字の形やカラー、サイズなどによっては、正しく読み取れないことがあります。

1

アプリシートで （基本機能） （SHカメラ）




 静止画撮影画面が表示されます。

2


  読取カメラ  お店情報



 お店情報リーダー画面が表示されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。
- ・**お店情報** が表示されていないときは、**切替** をタップします。


3

読み取る情報を画面中央に表示  読取



4


認識  電話帳登録




- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

5

はい




 読み取った情報が入力された電話帳編集画面が表示されます。

- ・このあと、必要に応じてその他の項目を入力します。

6

保存




 電話帳に登録されます。

+ お店情報リーダー利用時の操作




明るさを調整する

お店情報リーダー画面を上下にドラッグ




モバイルライトを利用する

お店情報リーダー画面で  メニュー  モバイルライト 

フォーカス設定を変更する

お店情報リーダー画面で  メニュー  フォーカス設定 

ちらつきを防止する

お店情報リーダー画面で  メニュー  ちらつき防止 

- ・蛍光灯のある場所で撮影する場合に縞模様が出る場合、お使いの地域に応じて設定（東日本：50Hz、西日本：60Hz）してください。

ヘルプを確認する

お店情報リーダー画面で  

? こんなときは

- Q. お店情報リーダーが起動できない/自動的に終了する
- A. 電池残量が少ないときは、起動できません。また、しばらく何も操作をしなかったときは、自動的に終了します。

🚫 モバイルライト点灯時の警告

モバイルライトを目に近づけて点灯したり、モバイルライト点灯時に発光部を直視したりしないようにしてください。また、ほかの人の目に向けて点灯させないでください。視力低下などを起こす原因となります。