

海外で電話をかける

本機には、海外発信アシスト機能が搭載されています。海外で画面に従って操作すれば、相手のいる国に応じて簡単に電話をかけることができます。

海外にお出かけになるときは、「世界対応ケータイ海外ご利用ガイド」を携帯してください。

+ 海外発信アシスト機能を利用するかどうかを設定する

アプリシートで (設定) → 通話 → 国際発信設定

→ 海外発信アシスト機能

- ・ をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。

海外から日本へ国際電話をかける

1

アプリシートで (基本機能) → (電話) → ダイヤル

ル



電話番号発信画面が表示されます。

- ・ 不在着信画面が表示されたときは、 をタップしてください。

2

ダイヤルキーをタップして相手の電話番号を入力 → 発信

海外発信アシスト画面が表示されます。

- ・ 電話番号の先頭には「+」を付けしないでください。

3

日本の番号へ発信



発信されます。

滞在国の一般電話／携帯電話にかける

1

アプリシートで (基本機能) → (電話) → ダイヤル

ル



電話番号発信画面が表示されます。

- ・ 不在着信画面が表示されたときは、 をタップしてください。

2

ダイヤルキーをタップして相手の電話番号を入力 → 発信

海外発信アシスト画面が表示されます。

- ・ 電話番号の先頭には「+」を付けしないでください。

3

滞在国の番号へ発信



発信されます。

海外から日本以外の国へ国際電話をかける

1

アプリシートで (基本機能) → (電話) → **ダイヤル**



電話番号発信画面が表示されます。

・不在着信画面が表示されたときは、 をタップしてください。

2

ダイヤルキーをタップして相手の電話番号を入力 → **発信**

海外発信アシスト画面が表示されます。

・電話番号の先頭には「+」を付けしないでください。

3


その他の国の番号へ発信



国番号リスト画面が表示されます。

4

国番号をタップ



発信されます。

・ソフトバンク携帯電話にかけるときは、相手がいる国にかかわらず、**日本(JPN)** をタップします。

+ 国番号リスト設定の操作

国番号リストを変更する

アプリシートで (設定) → **通話** → **国際発信設定**
→ **ユーザーリスト** → **国/地域をタップ** → **全リストから変更** → **国/地域をタップ** → **登録**

・**直接入力して変更** をタップすると、国名と国番号を手動で入力して変更できます。

国番号リストを削除する

アプリシートで (設定) → **通話** → **国際発信設定**
→ **ユーザーリスト** → **国/地域をタップ** → **リストから削除**