


位置情報の設定


位置情報の設定

位置情報の利用を設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
モード	現在地の位置情報取得に無線ネットワークやGPS機能を使用するかどうかを設定します。位置情報を取得すると、アプリケーションで利用されます。
最近の位置情報リクエスト	最近の位置情報を利用したアプリケーションを表示します。
位置情報サービス	位置情報を利用するアプリケーションについて設定します。

1


アプリシートで  (設定)



2

位置情報





 位置情報画面が表示されます。

3

OFF   同意しない / 同意する



 設定が完了します。

・位置情報の利用を無効にするときは、ON  をタップします (OFF  表示)。

+ 位置情報を取得する精度を変更する

位置情報画面で **モード**  位置情報のモードをタップ

- ・「位置情報」がONのときに設定できます。
- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。