

# 初期設定について

はじめて電源を入れたときは、初期設定ウィザードが起動し、Google™ アカウントの設定やWi-Fiの設定などを行います。画面の指示に従って、各項目を設定してください。

## 初期設定を行う

お使いの環境により、手順が異なる場合があります。画面の指示に従って操作してください。

1

日本語 を選択して →



2

接続するWi-Fiネットワークを選択



・Wi-Fi設定を省略するときは、スキップ をタップします。


3

画面の指示に従ってWi-Fiを設定



4

コピーしない を選択して 次へ



・別の端末でGoogle アカウントを設定していて、機種変更などで設定をコピーしたい場合は、別の端末からGoogleアカウント、アプリ、データをコピーする をタップします。

5


画面の指示に従って、Google アカウントを設定



・Google アカウントについて詳しくは、「Google アカウントを利用する」を参照してください。  
・Google アカウントを設定しないときは、スキップ をタップします。

6

利用するサービスを選択 → 次へ



・位置情報サービスの利用に同意すると、以降は確認されることなく位置情報が送信されますのでご注意ください。

7

画面の指示に従って、お支払い情報を設定



・お支払い情報の設定をしないときは、スキップ を選択して 次へ をタップします。

## 8


画面の指示に従って、他のメールアドレスを追加



- ・他のメールアドレスを追加しないときは、**後で** を選択して **次へ** をタップします。

## 9


画面の指示に従って、スタート画面のセキュリティを設定



- ・スタート画面のセキュリティを設定しないときは、**この端末を保護し、画面のロック解除にPIN、パターン、またはパスワードを必要とする** の選択を解除し **スキップ** をタップして、**無視してスキップ** をタップします。

## 10

利用する (初めての方) / 利用する (過去に利用済みの方)  
/ 後で利用する



🚩 すべての設定が完了します。

- ・My SoftBankをはじめて利用するときは、**利用する (初めての方)** をタップして、画面の指示に従ってください。
- ・My SoftBankを利用したことがあるときは、**利用する (過去に利用済みの方)** をタップして、電話番号とパスワードを入力し、**ログイン** をタップします。
- ・My SoftBankへのログインを省略するときは、**後で利用する** をタップします。