



機内モードについて

機内モードを利用する

電源を入れたまま、電波を発する機能をすべて無効にできます。

1


 (長押し)



2

機内モード



 機内モードが設定されます。

- ・機内モードを設定しているときに、同様の操作を再度行くと機内モードが解除されます。