

ソフトウェアの更新について

💡 ソフトウェア更新を行う前に

本機の状況（故障・破損・水漏れなど）によっては、保存されているデータが破棄されることがあります。必要なデータは、ソフトウェア更新前にバックアップしておくことをおすすめします。なお、データが消失した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

⚠️ ソフトウェア更新時のご注意

ソフトウェア更新中について

更新が完了するまで、本機は使用できません。ソフトウェア更新には時間がかかることがあります。

ソフトウェア更新中の電波について

電波状況のよい所で、移動せずに操作してください。また、電池残量が十分ある状態で操作してください。更新途中で電波状態が悪くなったり、電池残量がなくなると、更新に失敗することがあります。更新に失敗すると本機が使用できなくなることがあります。

ほかの機能を操作している場合


ソフトウェア更新中は、ほかの機能を操作できません。

ソフトウェアを更新する

本機は、あらかじめ設定されている時刻にソフトウェア更新が必要かどうかを確認し、必要な場合は自動的に更新するよう設定されています。手動で更新するときは、次の操作を行います。

1

ホーム画面で (アプリー覧) (設定)



2

端末情報



3

システムアップデート (ソフトウェア更新) (ソフトウェア更新) (画面の指示に従って操作)

ソフトウェア更新が実行されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

+ ソフトウェアを自動で更新するかどうかを設定する

ホーム画面で (アプリー覧) (設定) 端末情報 (システムアップデート) (ソフトウェア更新) (自動更新設定) (自動更新しない) / (自動更新する)

- ・お買い上げ時は「自動更新する」に設定されています。
- ・「自動更新設定」を「自動更新する」に設定しているときは、「更新時刻設定」をタップして、更新を始める時刻を設定できます。