

通知パネルを利用する

ステータスバーを下向きにドラッグ/フリックすると、通知パネルを開くことができます。通知パネルでは、通知アイコンとその内容を確認できます。

通知パネルを開く

1


ステータスバーを下向きにドラッグ/フリック



 通知パネルが表示されます。

+ 通知パネルを閉じる

通知パネルを上向きにドラッグ/フリック




- ・通知や実行中の機能が表示されているときは、画面の一番下から上向きにドラッグ/フリックすると、通知パネルを閉じることができます。
- ・ をタップしても、通知パネルを閉じることができます。

通知パネルの見かた



- 1 端末設定を表示します。
- 2 画面の明るさを設定します。
- 3 各種項目のON/OFFや設定をします。
- 4 ON/OFF設定の編集をします。
- 5 ON/OFF設定の表示行数を切り替えます。
- 6 着信などの通知や実行中の機能を表示します。
- 7 通知を消去し、通知パネルを閉じます。

+ ON/OFF設定のアイコンを並び替える

通知パネルで **編集**  並び替えたいアイコンをロングタッチ  並び替えたい位置へドラッグ  **OK**