

音楽を聴く (Play Music)


音楽を再生する

次のファイル形式に対応しています。

- ・ MP3、MPGA、M4A、WAV、AMR、AWB、OGG、AAC、MKA、MID、MIDI、XMF、RTTTL、SMF、IMY、RTX、OTA、MXMF、FLAC

1

ホーム画面で (アプリー観) (Google) (Play Music)



今すぐ聴こう画面が表示されます。

- ・ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2


音楽ライブラリ



音楽ライブラリ画面が表示されます。


3

左右フリックしてカテゴリ (「アルバム」など) を選択



4

項目をタップ 再生する曲をタップ




曲が再生されます。

ライブラリ画面から音楽再生画面を表示する

再生中の音楽や、前回再生した音楽の音楽再生画面を表示できません。

ライブラリ画面で、画面下部に表示される曲名/アーティスト名をタップ

音楽再生画面の見かた




- 1 音楽名/アーティスト名
- 2 全曲リピート/1曲リピート/通常再生を切り替え
- 3 ドラッグして任意の時間帯に移動
- 4 再生した音楽/アルバム/プレイリストのリストを表示
- 5 メニューを表示
- 6 曲の画像
- 7 シャッフル再生をON/OFF
- 8 音楽を評価
- 9 前の音楽を再生/現在の音楽をはじめから再生
- 10 一時停止/再生
- 11 次の音楽を再生

プレイリストを作成する

1

ホーム画面で (アプリー覧) (Google) (Play Music)



今すぐ聴こう画面が表示されます。

2

プレイリストに追加する項目/曲の (プレイリストに追加)



3

新しいプレイリスト



4

名前、説明を入力 (プレイリストを作成)



プレイリストが作成されます。

・一般公開するときは、公開 をタップします (表示)。

+ プレイリスト利用時の操作

プレイリストを再生する

今すぐ聴こう画面で (音楽ライブラリ) (プレイリス
ト) (プレイリストをタップ) (音楽をタップ)

タップした音楽からプレイリストが再生されます。

プレイリストを削除する

今すぐ聴こう画面で (音楽ライブラリ) (プレイリス
ト) (対象のプレイリストの) (削除) (OK)