



海外でご利用になる前に


本機は世界対応ケータイです。お使いのソフトバンク携帯電話の電話番号をそのまま海外で利用できます。

データローミングの設定を変更する

海外でのデータ通信の設定を切り替えることができます。


1

ホーム画面で  (アプリ一覧)  (設定)



2

その他



3


モバイルネットワーク



4

データローミング (OFF 表示)





 データローミングがOFFになります。


- ・ **データローミング** をタップするたびに、ON (ON) / OFF (OFF) が切り替わります。
- ・ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

通信方式を設定する

必要に応じて、海外の通信事業者の通信方式を選択してください。


1

ホーム画面で  (アプリ一覧)  (設定)



2

その他



3

モバイルネットワーク



4

LTE/3G/GSM選択



5

通信方式をタップ



 通信方式が設定されます。


・お買い上げ時は **LTE/3G** に設定されています。日本国内や3Gネットワークの通信事業者のみの地域で本機を使用する場合は設定を変更する必要はありません。

通信事業者を設定する

本機はお買い上げ時、自動的に滞在地域の適切な通信事業者に接続するように設定されています。特定の通信事業者を利用したい場合は、手動で選択することもできます。


1

ホーム画面で  (アプリ一覧)  (設定)



2

その他



3

モバイルネットワーク



4

通信事業者



・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

接続するネットワークをタップ

 選択した通信事業者が設定されます。

- ・自動的に適切な通信事業者に接続する場合は、**自動的に選択** をタップします。
- ・利用可能なすべてのネットワークを検索する場合は、**ネットワークを検索** をタップします。
- ・日本国内でお使いの場合、**自動的に選択** をタップしてください。手動選択を行う場合は、**SoftBank** を選択してください。それ以外を選択した場合、接続することができません。