





ホーム切替の設定

ホーム切替の設定

利用するホームアプリを設定します。

1

ホーム画面で  (アプリ一覧)   (設定)





2

ホーム切替



 ホーム切替設定画面が表示されます。

3

ホームアプリをタップ  

 設定が終了します。

・設定画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。