

充電する

！ 充電について


本機または周辺機器が濡れている状態では、microUSBプラグを絶対に接続しないでください。

ACアダプタで充電する

ACアダプタ、およびその他の周辺機器についてはソフトバンクのホームページを参照してください。

1


本機の外部接続端子に、ACアダプタのmicroUSBプラグを差し込む



- ・ microUSBプラグのコネクタを持って、プラグの向きに注意し、図のようにまっすぐ差し込んでください。

2

ACアダプタのプラグを起し、家庭用ACコンセントに差し込む




■ 充電が始まると、充電ランプが点灯します。

- ・ 充電が約90%以上になると、緑色に点灯します。

3

充電が完了したらACアダプタを外す



- ・ ACアダプタのプラグを家庭用ACコンセントから抜き、ACアダプタのmicroUSBプラグを本機から抜きます。


パソコンと接続して充電する

USBケーブルを使用して充電します。

- ・ 必ずパソコンの電源を付けた状態で行ってください。
- ・ パソコンの接続環境によっては、充電できない場合があります。

1


本機の外部接続端子に、PC接続用microUSBケーブルのmicroUSBプラグを差し込む



- ・ microUSBプラグのコネクタを持って、プラグの向きに注意し、図のようにまっすぐ差し込んでください。

2

パソコンのUSB端子に、PC接続用microUSBケーブルのUSBプラグを差し込む



■ 充電が始まると、充電ランプが点灯します。

- ・ 充電が約90%以上になると、緑色に点灯します。

3

本機とパソコンからPC接続用microUSBケーブルを取り外す

