

# 初期設定について

はじめて本機の電源を入れたときは、初期設定画面が表示され、Wi-FiやGoogle™ アカウントなどの設定を行うことができます。画面の指示に従って、各項目を設定してください。

## 初期設定を行う

お使いの環境により、手順が異なる場合があります。画面の指示に従って操作してください。

1

日本語（日本） を選択 → 使ってみる



2

新規としてセットアップ



・ データのコピー をタップすると、Google アカウントを設定しているほかの端末からデータをコピーできます。画面の指示に従って操作してください。

3

接続するWi-Fiネットワークを選択



・ Wi-Fi設定を省略するときは、**セットアップ時にモバイルネットワークを使用する** / **セットアップ時にネットワークを使用しない** を選択します。以降は画面の指示に従って操作してください。

4

画面の指示に従ってWi-Fiを設定



5

画面の指示に従って、Google アカウントを設定



・ Google アカウントについて詳しくは、「Google アカウントを利用する」を参照してください。  
・ Google アカウントを設定しないときは、**スキップ** をタップします。

6

画面の指示に従って、スタート画面のセキュリティを設定



・ スタート画面のセキュリティを設定しないときは、**後で行う** → **スキップ** と操作します。

7

設定したい項目を選択し、画面の指示に従って設定



## 8

続行 → 有効にする / 有効にしない



## 9

その他の設定項目を設定 → 設定を完了



再起動されます。

- ・ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

## 10

利用する（初めての方） / 利用する（過去に利用済みの方）

/ 後で利用する



すべての設定が完了します。

- ・ My SoftBankをはじめて利用するときは、**利用する（初めての方）** をタップして、画面の指示に従ってください。
- ・ My SoftBankを利用したことがあるときは、**利用する（過去に利用済みの方）** をタップして、電話番号とパスワードを入力し、**ログイン** をタップします。
- ・ My SoftBankへのログインを省略するときは、**後で利用する** をタップします。