

機内モードについて

機内モードを利用する

電源を入れたまま、電波を発する機能をすべて無効にできます。

1

ステータスバーを2本指で下にドラッグ



🚩 クイック設定パネルが表示されます。

2

機内モード



🚩 機内モードが設定されます。

- ・機内モードを設定しているときに、同様の操作を再度行うと機内モードが解除されます。