

アプリ一覧画面をアレンジする

アイコンの表示形式を切り替える

1

ホーム画面で  (アプリ一覧)



2

すべて (並び替え順) / すべて (50音順) / よく使うアプリ / インストール済み



3

すべて (並び替え順) / すべて (50音順) / よく使うアプリ / インストール済み



 アイコンの表示形式が切り替わります。

アイコンを並び替える

アプリ一覧画面のアイコンを並び替えることができます。表示形式が **すべて (並び替え順)** のときに利用できます。

1

ホーム画面で  (アプリ一覧)



2

 **編集**



 並び替え画面が表示されます。

3

対象のアイコンをロングタッチ  移動したい場所にドラッグ



- ・ほかのページの表示までドラッグすると、ほかのページに移動させることができます。
- ・フォルダに入れたいアイコンをロングタッチして、同じフォルダに入れたいアイコンの上までドラッグすると、フォルダを作成できます。

4

OK



 アイコンの位置が保存されます。