

オプションサービス

便利な音声電話用オプションサービスが利用できます。

オプションサービスについて

次のオプションサービスが利用できます。


サービス名	説明
転送電話サービス	圏外時や電話に出られないとき、あらかじめ指定した電話番号へ転送します。
留守番電話サービス	圏外時や電話に出られないとき、留守番電話センターで伝言をお預かりします。
割込通話サービス ¹	通話中にかかってきた電話を受けられます。
グループ通話サービス ¹	複数の相手と同時に通話できます。
発信者番号通知サービス	お客様の電話番号を相手に通知したり、通知しないようにしたりできます。
発着信規制サービス	電話発着信を状況に合わせて制限できます。

1 別途お申し込みが必要です。

転送電話サービスを利用する

1

ホーム画面で (アプリー覽) (電話)



2

通話設定



通話設定画面が表示されます。

3

通話サービス設定



4

留守番・転送電話



5

常に転送 / 通話中の着信時 / 不在着信 / 着信不能時



各サービスの設定画面が表示されます。

6

各サービスの設定画面で 常に転送 / 通話中の着信時 / 不在着信 / 着信不能時



各転送画面が表示されます。

7

転送



転送電話サービスが有効になります。

8

転送先番号 → 電話番号を入力 → 登録



転送先の電話番号が設定されます。

9

OK




転送電話サービスが設定されます。

留守番電話サービスを利用する

1

ホーム画面で (アプリーク) (電話)



2

☰ → 通話設定



☑️ 通話設定画面が表示されます。

3

通話サービス設定



4

留守番・転送電話



5

常に転送 / 通話中の着信時 / 不在着信 / 着信不能時



☑️ 各サービスの設定画面が表示されます。

6

各サービスの設定画面で 常に転送 / 通話中の着信時 / 不在着信 / 着信不能時



☑️ 各転送画面が表示されます。

7

留守番




8

OK





☑️ 留守番電話サービスが設定されます。


・新しい伝言メッセージが録音されるとステータスバーに  が表示されます。「1416」に電話をかけて音声ガイダンスの指示に従ってください。

割込通話サービスの設定を変更する

ご利用いただく際には、別途お申し込みが必要です。

1


ホーム画面で  (アプリ一覧)  (電話)



2

  通話設定



 通話設定画面が表示されます。

3

通話サービス設定






4

割込通話 ( 表示)



 割込通話サービスがOFFになります。

- ・ **割込通話** をタップするたびに、ON () / OFF () が切り替わります。
- ・ 通話中に電話がかかってくると、割り込み音が鳴ります。  を右へドラッグして通話を開始できます。

グループ通話サービスを利用する



ご利用いただく際には、別途お申し込みが必要です。

1

通話中に **通話相手を追加**



2


別の相手の電話番号を入力  



3



相手が応答したら **グループ通話**




 グループ通話が開始されます。

発信者番号通知サービスの設定を変更する

1


ホーム画面で  (アプリ一覧)  (電話)



2

  通話設定



 通話設定画面が表示されます。

3


通話サービス設定



4

発信者番号通知 (OFF 表示)






 発信者番号通知サービスがOFFになります。

- ・ **発信者番号通知** をタップするたびに、ON (ON) / OFF (OFF) が切り替わります。

発着信規制サービスを利用する

1


ホーム画面で  (アプリ一覧)  (電話)



2

  通話設定



 通話設定画面が表示されます。

3

通話サービス設定




4

発信規制 / 着信規制



5

規制する発信/着信条件をタップ

 発着信規制サービスが設定されます。