

静止画／動画を撮影する

💡 静止画／動画撮影について

静止画のファイル形式について

静止画のファイル形式はJPEGです。

動画のファイル形式について

動画のファイル形式はMPEG-4です。

! カメラに関するご注意

レンズの汚れについて

レンズが指紋や油脂などで汚れると、鮮明な静止画／動画の撮影ができません。撮影する前に、柔らかい布などで拭いてください。

直射日光を当てないでください

カメラのレンズ部分に直射日光を長時間当てないよう、ご注意ください。内部のカラーフィルターが変色し、映像が変色することがあります。

🚫 モバイルライト点灯時の警告

モバイルライトを目に近づけて点灯させないでください。モバイルライト点灯時は発光部を直視しないようにしてください。また、ほかの人の目に向けて点灯させないでください。視力低下などを起こす原因となります。

静止画を撮影する

1

ホーム画面で (アプリー覧) → (カメラ)



📷 静止画／動画撮影画面が表示されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

カメラを被写体に向ける → 📷




📷 シャッター音が鳴り、静止画が保存されます。

動画を撮影する

1

ホーム画面で (アプリー覧) → 📷 (カメラ)



📷 静止画／動画撮影画面が表示されます。

2

カメラを被写体に向ける → 📷



📷 動画の撮影が開始されます。

3


撮影を終了するときは 📷



📷 録画終了音が鳴り、動画が保存されます。

- ・録画中に 📷 をタップすると静止画を撮影できます。

撮影画面の見かた



- 1 設定メニューを表示
- 2 フラッシュ設定
- 3 フロント/アウトカメラ切替
- 4 電池残量¹
- 5 位置情報²
- 6 撮影補助ライン
- 7 動画撮影開始/動画撮影終了
- 8 静止画撮影
- 9 最後に撮影した静止画/動画³

- 1 電池残量が少なくなったときに表示されます。
- 2 位置情報付加を設定したときに表示されます。
- 3 録画開始時は非表示となります。録画中に静止画を撮影すると再度表示されます。

画面を右にフリックすると、設定メニューを表示してカメラモードの切り替え/設定ができます。

+ ズームを利用する

静止画/動画撮影画面で音量大/小キーを押す

- ・静止画/動画撮影画面をピンチイン（2本の指を閉じる）/ピンチアウト（2本の指を開く）してもズームを調整できます。