

時計を利用する

アラームやタイマー、ストップウォッチ、世界時計を利用できます。

画面を左右にフリックすると、アラーム/タイマー/ストップウォッチ/世界時計の各画面に切り替えられます。

アラームを設定する

1

ホーム画面で (アプリ一覧) → (時計) → アラーム



アラーム画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2



3

時刻を設定 → OK



4

項目を設定



アラームが設定されます。

アラーム通知時の動作

アラーム設定時刻になると、アラーム音や振動でお知らせします。

アラームを止める

アラーム通知の画面で (スヌーズ) をロングタッチ

- ・スヌーズを利用する場合は (スヌーズ) をタップします。
- ・音量大/小キーを押すとアラーム音を止められます。音量大/小キーを押したときの動作は、アラーム画面で ボタン動作 をタップして設定できます。
- ・スリープ中でないとき、またはスタート画面を表示していないときは、ポップアップでアラーム通知画面が表示されます。ステータスバーを下にドラッグ/フリックしてアラーム通知を表示してください。アラームを止めるときは 解除、スヌーズを利用する場合は スヌーズ をタップします。

タイマーを利用する

1

ホーム画面で (アプリ一覧) → (時計) → タイマー



タイマー設定画面が表示されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- ・すでに設定したタイマーがある場合は、設定済みのタイマーが表示されます。▶ をタップするとタイマーを開始できます。

2

時間をタップ → 計る時間を入力 → OK → ▶



タイマー画面が表示され、タイマーが開始されます。

タイマー通知時の動作

タイマー設定時刻になると、アラーム音や振動でお知らせします。

⏏ をタップするとアラーム音や振動を止め、タイマーを停止できます。

タイマー利用時の操作

タイマーを一時停止する

タイマー画面でタイマー開始中に ⏏

- ・一時停止中に ▶ をタップすると、タイマーを再開できます。
- ・最初から をタップすると、タイマーをリセットできます。

タイマーの残り時間を10秒間/1分間/10分間増やす

タイマー画面で対象のタイマーの +10s / +1m / +10m

タイマーを0秒にする

タイマー画面で対象のタイマーの 0に戻す

ストップウォッチを利用する

1

ホーム画面で (アプリ一覧) → (時計) → ストップウォッチ



ストップウォッチ画面が表示されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

▶



計測が始まります。

3


⏏

計測時間が表示されます。


- ・計測中に ⏏ をタップすると、ラップタイムを計測できます。
- ・計測終了後に ⏏ をタップすると、他のアプリと計測データを共有できます。
- ・計測終了後に ⏏ をタップすると、計測時間をリセットできます。

世界時計を利用する

1



ホーム画面で  (アプリ一覧)  (時計)  世界時計



 世界時計画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

+ 世界時計に表示する都市を追加する

世界時計画面で   追加したい都市をタップ (表示) 