

音声を録音する

音声レコーダーを利用する

1

ホーム画面で (アプリ一覧) (音声レコーダー)




音声レコーダー画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

音声を録音



音声保存されます。

・ をタップすると録音を一時停止することができます。録音を再開するときは をタップしてください。

+ 音声レコーダー利用時の操作

録音した音声を再生する

音声レコーダー画面で 対象の音声をタップ

音声再生画面が表示され、録音した音声が再生されます。

録音した音声を共有する

音声レコーダー画面で 共有
 アプリケーションをタップ 画面の指示に従って操作

録音した音声を1件削除する

音声レコーダー画面で 削除
 OK

録音した音声のファイル名を編集する

音声レコーダー画面で ファイル名編集 ファイル名を入力 保存

録音した音声を選択して削除する

音声レコーダー画面で 対象の音声をタップ
 OK OK

- ・ **すべて選択** をタップすると、すべての音声を選択します。
- ・すべての音声を選択すると、表示が **すべて解除** に切り替わります。**すべて解除** をタップすると、選択がすべて解除されます。