

## パソコンとUSBで接続する


USBを利用してパソコンと接続し、本機の内部ストレージやSDカード内のデータをパソコンで利用できます。

### 本機の内部ストレージ/SDカード内のデータをパソコンとやりとりする

- ・本機とパソコンを接続するには、USBケーブルをご使用ください。
- ・あらかじめ、SDカードを取り付けておいてください。
- ・データ通信中は、SDカードを取り外さないでください。
- ・メディアデバイス (MTP) で、パソコンとデータのやりとりができます。

#### 1

本機とパソコンをUSBケーブルで接続する



- ・スタート画面のセキュリティが設定してある場合は解除してください。
- ・本機上に「USB充電」画面が表示されたら、**OK** をタップします。

#### 2

ステータスバーを下にドラッグ/フリック




 通知パネルが表示されます。

#### 3

**この端末をUSBで充電** の通知をタップ → **ファイルを転送する**



 本機がパソコンに認識され、ファイルをやりとりできるようになります。