


Wi-Fi設定

Wi-Fi設定

1

ホーム画面で (アプリ一覧) (設定)



2


Wi-Fi



Wi-Fi設定画面が表示されます。

3

OFF




Wi-FiがONになります (ON 表示)。

- ・ Wi-Fi設定をOFFにするときは、(ON) をタップします (OFF 表示)。

4

アクセスポイントをタップ パスワードを入力 接続



接続が完了します。

- ・ パスワードは、ご家庭用の無線LANルーターであれば、「WEP」や「WPA」、「KEY」などと、ルーター本体にシールで貼られている場合があります。詳しくは、ルーターのメーカーにお問い合わせください。また、公衆無線LANのパスワードはご契約のプロバイダーにご確認ください。
- ・ セキュリティで保護されていないアクセスポイントのときは、パスワードを入力する必要はありません。

+ Wi-Fi利用時の操作

オープンネットワークが利用できるとき、通知するかどうかを設定する

Wi-Fi設定画面で ネットワークの通知

- ・ Wi-Fi がONのときに利用できます。
- ・ ネットワークの通知 をタップするたびに、ON (ON) / OFF (OFF) が切り替わります。

接続を一時停止するタイミングを設定する

Wi-Fi設定画面で Wi-Fiのスリープ設定 設定項目をタップ

証明書をインストールする

Wi-Fi設定画面で 詳細設定 証明書のインストール

アクセスポイントやインターネットを経由せずに、ほかのWi-Fi Direct規格対応機器と、Wi-Fi接続することができるWi-Fi Directを利用する

Wi-Fi設定画面で 詳細設定 Wi-Fi Direct

画面の指示に従って操作

- ・ Wi-Fi がONのときに利用できます。


WPSで接続する

Wi-Fi設定画面で 詳細設定 WPSプッシュボタン

画面の指示に従って操作


- ・ Wi-Fi がONのときに設定できます。
- ・ PIN入力で接続する場合は、Wi-Fi設定画面で 詳細設定 WPS PIN入力 画面の指示に従って操作してください。

MACアドレスを確認する

Wi-Fi設定画面で 

- ・「MACアドレス」欄の下部にMACアドレスが表示されます。

IPアドレスを確認する

Wi-Fi設定画面で 

- ・「IPアドレス」欄の下部にIPアドレスが表示されます。