

子どもロックの設定

子どもロックの設定

子どもロックの設定や、子どもロックの使い方の確認ができます。
項目は次のとおりです。
子どもロックの設定方法については、「子どもロックを利用する」
を参照してください。

項目	説明
使い方のご説明	子どもロックの使い方を確認できます。
利用時間の設定	子どもロックの利用時間を設定できます。
セキュリティについて	子どもロックの解除時に、スタート画面のセキュリティをかけるように設定する方法を確認できます。

1

ホーム画面で (アプリー覧) (設定)




2

子どもロック



3

各項目を確認/設定

 子どもロックを確認/設定できます。