




メモリの設定

メモリの設定

メモリの使用状況を確認できます。

1


ホーム画面で  (アプリ一覧)   (設定)



2


メモリ



 メモリ設定画面が表示されます。

3

各項目をタップ

 メモリの使用状況を確認できます。