

位置情報の設定

位置情報の設定

位置情報の利用を設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
モード	位置情報を特定するモードを設定します。
位置情報サービス	位置情報を利用するアプリケーションについて設定します。
最近の位置情報リクエスト	位置情報を取得したアプリケーションを表示します。

1

ホーム画面で (アプリ一覧) (設定)



2

位置情報



位置情報設定画面が表示されます。

3

(ON) / (OFF)

設定が完了します。

・(ON) / (OFF) をタップするたびにON (ON) / OFF (OFF) が切り替わります。