



日付と時刻の設定

日付と時刻の設定

日付や時刻に関する機能を設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
自動設定	日付を自動的に設定します。
自動タイムゾーン	ネットワークから提供されたタイムゾーンを利用するかどうかを設定します。
日付設定	日付を手動で設定します。 自動設定 を解除（OFF表示）にしているときに設定できます。
時刻設定	時刻を手動で設定します。 自動設定 を解除（OFF表示）にしているときに設定できます。
タイムゾーンの選択	タイムゾーンを手動で設定します。 自動タイムゾーン を解除（OFF）にしているときに設定できます。
24時間表示	時刻表示を24時間制にするかどうかを設定します。

1


ホーム画面で （アプリ一覧） （設定）



2

日付と時刻



 日付と時刻の設定画面が表示されます。

3

各項目を設定

 設定が完了します。