

# ユーザー補助の設定

## ユーザー補助の設定

字幕、拡大操作など、本機を使用する上で便利なユーザー補助機能を設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
拡大操作	画面を拡大できるようにするかどうかを設定します。
フォントサイズ	画面に表示される文字を大きくします。
表示サイズ	画面に表示される画像やアイコンの大きさなどを設定します。
高コントラストテキスト	画面に表示される文字を縁取りするなどして見やすくします。
画面の自動回転	画面を自動回転させるかどうかを設定します。
パスワードの音声出力	パスワードを音声出力するかどうかを設定します。
大きなマウスポインタ	マウス等を接続したときのポインタサイズを大きくするかどうかを設定します。
テキスト読み上げの出力	テキスト読み上げに関する設定をします。
色反転	画面表示の色を反転します。
色補正	画面表示の色を補正します。
字幕	字幕を表示するかどうかを設定します。
モノラル音声	音声再生をモノラルにするかどうかを設定します。
ロングタッチ時間	ロングタッチをするときの、画面を押し続ける時間を設定します。
ポインタが停止したらクリック	マウス等を接続したときに、ポインタが停止した位置で自動的に画面をクリックする機能について設定します。
電源ボタンで通話を終了	電源キーを押したとき、通話を終了するかどうかを設定します。
ユーザー補助のショートカット <sup>1</sup>	ユーザー補助の設定をすぐに表示できるように設定します。

1 TalkBackアプリがインストールされているとき、有効な機能です。

### 1

ホーム画面で (アプリー覧) (設定)



### 2

#### ユーザー補助



ユーザー補助設定画面が表示されます。

### 3

#### 各項目を設定

設定が完了します。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。