


## ホーム画面のしくみ

ホーム画面は電源を入れたときに表示される、本機の操作の中心となる画面です。ホーム画面をカスタマイズして、アプリケーションのショートカットやウィジェット、フォルダを表示させることができます。


### ホーム画面の見かた



名称	説明
<b>1</b> ステータスバー	下向きにドラッグ/フリックすると、通知パネルを表示します。
<b>2</b> カスタマイズエリア	アプリケーションのショートカットやフォルダ、ウィジェットを自由に配置できます。
<b>3</b> クイック起動エリア	アイコンをタップすると、アプリケーションや機能を起動できます。お好みのアプリケーションのショートカットを最大4つまで設定できます。フォルダを設定することもできます。

### ホーム画面シートを切り替える

ホーム画面は、5つのシートに分かれています。各ホーム画面をアイコンやウィジェットなどでカスタマイズして、便利に使用できます。ホーム画面を左右にフリックすると、ホーム画面シートを切り替えることができます。

- ・ほかのホーム画面シートを表示しているときに  をタップすると、ホームに設定している画面に戻ります。

