



通知パネルの設定

通知パネルの設定

通知パネルに表示する項目を設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
表示項目	通知パネルに表示する項目を選択します。
項目並び替え	通知パネルに表示する項目を並び替えます。
ON/OFF設定 並び替え	ON/OFF設定に表示する項目を並び替えます。
アプリショート カット設定	アプリショートカットに表示する項目を並び替え/追加/削除します。

1

ホーム画面で  (アプリ一覧)  (設定)



2

通知パネル



 通知パネル設定画面が表示されます。

3

各項目を設定

 設定が完了します。