

## 内部ストレージ/SDカードについて

本機では、内部ストレージとSDカードにデータを保存できます。本機は最大2TBまでのSDカードに対応しています。ただし、すべてのSDカードの動作を保証するものではありません。

### ！ SDカード利用時のご注意

#### データについて

SDカードの登録内容は、事故や故障によって、消失または変化してしまうことがあります。大切なデータは控えをとっておくことをおすすめします。なお、データが消失または変化した場合の損害につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

#### データの読み出し中/書き込み中について

データの読み出し中や書き込み中にSDカードを取り外したり、本機の電源を切ったりしないでください。データが壊れる恐れがあります。

#### 電池残量について

電池残量が少ないとデータの読み出しや書き込みができない場合があります。

### 🚫 SDカードの取り扱いについて


SDカードは、小さなお子様の手が届かない所で保管/使用してください。誤って飲み込むと、窒息する恐れがあります。

## SDカードを取り付ける

必ず電源を切った状態で行ってください。


### 1

USIMカード/SDカードのトレイの穴に、SIM取り出しピン（試供品）を差し込む




### 2

トレイを矢印の方向にまっすぐ引き出す



### 3


SDカードをトレイに取り付ける



- ・SDカードの向き（切り欠き部分/IC（金属）部分を下）に注意して取り付けます。
- ・SDカードがトレイから浮かないように置いてください。
- ・SDカードの端子部には触れないでください。

### 4


トレイを矢印の方向にまっすぐ差し込む



- ・トレイを差し込む方向にご注意ください。

### 5




矢印の方向になぞり、トレイが浮いていることのないように確実に押し込む




## SDカードのマウントを解除する

SDカードを取り外すときは、必ずマウントを解除してください。


1

ホーム画面で  (アプリ)   (設定)



2

ストレージ







 ストレージ画面が表示されます。

3

SDカードの   取り出し



 「SDカードは安全に取り外されました」と表示され、SDカードのマウントが解除されます。


・再度SDカードをマウントするときは、    と操作します。

## SDカードを取り外す

必ずSDカードのマウントを解除したあと、電源を切った状態で行ってください。


1

USIMカード/SDカードのトレイの穴に、SIM取り出しピン（試供品）を差し込む




2

トレイを矢印の方向にまっすぐ引き出す



3


トレイからSDカードを取り外す



- ・SDカードはトレイを完全に引き出してから取り外してください。
- ・SDカードの端子部には触れないでください。

4


トレイを矢印の方向にまっすぐ差し込む



- ・トレイを差し込む方向にご注意ください。

5

矢印の方向になぞり、トレイが浮いていることのないように確実に押し込む







## SDカードをフォーマットする

市販のSDカードをはじめてお使いになるときは、必ず本機でフォーマットしてください。

- ・フォーマットすると、SDカード内のデータがすべて消去されます。ほかの機器で使用したSDカードをフォーマットするときは、あらかじめよくご確認のうえ、操作してください。
- ・フォーマットは、充電しながら行うか、十分に充電された状態で行ってください。


1

ホーム画面で  (アプリ)   (設定)



2

ストレージ



 ストレージ画面が表示されます。


3


SDカードの   フォーマット



4

消去してフォーマット  フォーマット



 SDカード内のすべてのデータが消去されます。


## SDカードを内部ストレージとして使用する


SDカードを内部ストレージにすると、内部ストレージの容量を増やすことができ、大容量のアプリケーションやゲームなどを保存できるようになります。

SDカードを内部ストレージとして使用するには、SDカードを本体メモリとしてフォーマットしてください。

- ・内部ストレージとしてフォーマットすると、SDカード内のデータがすべて消去されます。ほかの機器で使用したSDカードをフォーマットするときは、あらかじめよくご確認のうえ、操作してください。
- ・フォーマットは、充電しながら行うか、十分に充電された状態で行ってください。


1

ホーム画面で  (アプリ)  (設定)



2

ストレージ



 ストレージ画面が表示されます。


3


SDカードの   本体メモリとしてフォーマット



4

消去してフォーマット  フォーマット  後から移動   
次へ  完了



 SDカード内のすべてのデータが消去され、内部ストレージとして使用できます。

## ! SDカードを内部ストレージとして使用する ときのご注意

### 内部ストレージ化したSDカードの操作について

内部ストレージ化したSDカードは本機から取り外さないでください。SDカードに保存したアプリケーションなどが使用できなくなります。

### 外部ストレージに戻す操作について

内部ストレージ化したSDカードは、本機以外では使用できなくなります。SDカードを外部ストレージとして再度使用したいときは、SDカードをポータブルメモリとしてフォーマットする必要があります。

ホーム画面で  (アプリ)  (設定)  ストレージ  SDカード    ポータブルメモリにフォーマット  フォーマット  完了

・外部ストレージに戻すと、内部ストレージ化したときにSDカードに保存したデータはすべて削除されます。SDカードに保存していたアプリケーションなどは使用できなくなりますので、あらかじめよくご確認のうえ、操作してください。