


文字を入力する

キーボードについて


文字を入力するときは、ディスプレイに表示されるソフトウェアキーボードを使用します。

ソフトウェアキーボードには1つのキーに複数の文字が割り当てられている「テンキーボード」と、1つのキーに1つの文字が割り当てられている「QWERTYキーボード」と「50音キーボード」があります。

- ・キーボードを非表示にするには、 をタップします。キーボードを再表示するには、文字入力エリアをタップします。

キーボードを切り替える

1


文字入力画面で  をロングタッチ → **キーボードタイプ切替**




2

テンキーボード / **QWERTYキーボード** / **50音キーボード**



 キーボードが切り替わります。


- ・キーボード上部の  をタップしても、テンキーボードとQWERTYキーボードを切り替えることもできます。

+ キーボード表示時の操作


フローティングモードに切り替える

フローティングモードに切り替えると、キーボードを移動させたり、透過度を変更できます。

文字入力画面で 

- ・  をタップすると、通常モードに戻ります。

キーボードを移動させる

フローティングモードで  をドラッグ

キーボードの透過度を変更する

フローティングモードで  → 透過バーを左右にドラッグ

キーボードの大きさを変更する


文字入力画面で  をドラッグ

テンキーボード画面の見かた



- 1 現在の文字入力モードが表示されます。
- 2 ショートカットが表示されます。
- 3 音声で文字を入力します。文字入力中は、文字を確定前に戻します。文字確定前は、文字を逆順に表示します。
- 4 カーソルを左に移動します。変換時は変換する文字の範囲を1文字分短くします。
- 5 絵文字／記号／顔文字一覧を表示します。文字入力中は英数字／カタカナ候補に変換します。
- 6 文字入力モードを切り替えます（ひらがな漢字／半角英字／半角数字）。ロングタッチするとiWnn IMEメニューを表示します。
- 7 文字を入力します。
- 8 カーソルの前の文字を削除します。ロングタッチすると文字を連続して削除します。
- 9 カーソルを右に移動します。変換時は変換する文字の範囲を1文字分長くします。
- 10 スペースを入力します。文字入力中は、入力した文字を変換します。
- 11 改行します。文字入力中は文字を確定します。入力確定後は、検索や表示などを実行します。

QWERTYキーボード画面の見かた



- 1 現在の文字入力モードが表示されます。
- 2 ショートカットが表示されます。
- 3 文字を入力します。
- 4 絵文字／記号／顔文字一覧を表示します。
- 5 文字入力モードを切り替えます（ひらがな漢字／半角英字／半角数字）。ロングタッチするとiWnn IMEメニューを表示します。
- 6 カーソルを左に移動します。変換時は変換する文字の範囲を1文字分短くします。
- 7 音声で文字を入力します。
- 8 スペースを入力します。文字入力中は、入力した文字を変換します。
- 9 カーソルを右に移動します。変換時は変換する文字の範囲を1文字分長くします。
- 10 カーソルの前の文字を削除します。ロングタッチすると文字を連続して削除します。
- 11 改行します。文字入力中は文字を確定します。入力確定後は、検索や表示などを実行します。

50音キーボード画面の見かた



- 1 現在の文字入力モードが表示されます。
- 2 ショートカットが表示されます。
- 3 音声で文字を入力します。
- 4 カーソルを左に移動します。変換時は変換する文字の範囲を1文字分短くします。
- 5 絵文字／記号／顔文字一覧を表示します。
- 6 濁点／半濁点、大文字／小文字を切り替えます。
- 7 文字入力モードを切り替えます（ひらがな漢字／半角英字／半角数字）。ロングタッチするとiWnn IMEメニューを表示します。
- 8 文字を入力します。
- 9 カーソルの前の文字を削除します。ロングタッチすると文字を連続して削除します。
- 10 カーソルを右に移動します。変換時は変換する文字の範囲を1文字分長くします。
- 11 スペースを入力します。文字入力中は、入力した文字を変換します。
- 12 音引きを入力します。ロングタッチするとその他の記号を入力できます。
- 13 改行します。文字入力中は文字を確認します。入力確定後は、検索や表示などを実行します。

+ 50音の配列を切り替える

50音キーボード画面で をロングタッチ → **50音配列切替** → **縦書き(右)** / **縦書き(左)** / **横書き**

文字種（文字入力モード）を切り替える


1

文字入力画面で をロングタッチ → **入力モード切替**



2

文字入力モードをタップ



文字入力モードが切り替わります。

・ をタップして、「半角英字入力」→「半角数字入力」→「ひらがな漢字入力」と切り替えることもできます。

ひらがなを入力する（テンキーボード）

「けいたい」と入力する方法を例に説明します。

1

文字入力モードが「ひらがな漢字」になっていることを確認




2

か (4回) → あ (2回) → た (1回) → あ (2回) → 確定



文字が入力されます。

- ・同じキーに配列された文字を続けて入力する場合は、入力した文字のグレー表示が消えてから次の文字を入力します。すぐに次の文字を入力したい場合は、 をタップします。

ひらがなを入力する（QWERTYキーボード）

「けいたい」と入力する方法を例に説明します。

1

文字入力モードが「ひらがな漢字」になっていることを確認



2

K → E → I → T → A → I → 確定



文字が入力されます。

ひらがなを入力する（50音キーボード）

「けいたい」と入力する方法を例に説明します。

1

文字入力モードが「ひらがな漢字」になっていることを確認



2

け → い → た → い → 確定



文字が入力されます。

漢字を入力する

テンキーボードで、「携帯」と入力する方法を例に説明します。

1

文字入力モードが「ひらがな漢字」になっていることを確認



2

か (4回) → あ (2回) → た (1回) → あ (2回)



変換候補が表示されます。

3

携帯



「携帯」が入力されます。

・変換確定後に変換前の状態に戻すには、Undo をタップします。

+ 漢字変換時の操作

ほかの変換候補を表示する（予測変換）

ひらがなを入力 → ▼

ほかの変換候補が表示されます。

・変換候補を閉じるには、▲ をタップします。

入力したひらがなに該当する変換候補だけを表示する

ひらがなを入力 → 変換

カタカナを入力する

テンキーボードで、「ケイタイ」と入力する方法を例に説明します。

1

文字入力モードが「全角カタカナ」になっていることを確認



2

カ (4回) → ア (2回) → タ (1回) → ア (2回) → 確定



📱 「ケイタイ」が入力されます。

英字を入力する

テンキーボードで、「Keitai」と入力する方法を例に説明します。

1

文字入力モードが「半角英字」になっていることを確認



2

JKL (2回) → DEF (2回) → GHI (3回) → TUV (1回) → ABC (1回) → GHI (3回) → 確定



📱 「Keitai」が入力されます。

・小文字と大文字を切り替えるときは、英字を入力したあと **Aa** をタップします。

絵文字／記号／顔文字を入力する

1

文字入力画面で 



2

 /  /  →  絵文字／記号／顔文字をタップ



 絵文字／記号／顔文字が入力されます。

フリック入力について

テンキーボードで入力するとき、キーを上下左右にフリックすることで、キーを繰り返しタップすることなく、入力したい文字を入力できます。キーに触れると、フリック入力で入力できる候補が表示されます。入力したい文字が表示されている方向にフリックすると、文字が入力されます。


「か」行をフリック入力する方法を例に説明します。

1

文字入力画面で  を上下左右にフリック



 フリックした方向の文字が入力されます。

・「か」を入力するときは、 を1回タップします。

文字を切り取り／コピーして貼り付ける


文字入力画面で切り取り／コピーしたい文字をロングタッチすると、選択した文字の周辺に編集メニューが表示されます。

・表示される編集メニューは、アプリケーションによって異なります。



1

文字入力画面の入力済みの文字をロングタッチ





 選択した文字がハイライト表示されます。

2

 /  をドラッグして文字列を選択



 選択した文字列がハイライト表示されます。

・文字列をすべて選択する場合は、 **すべて選択** と操作します。

3

 / 



貼り付ける位置でロングタッチ → 貼り付け



切り取り / コピーした文字列が貼り付けられます。

- ・貼り付ける位置でタップ → 貼り付け をタップしても、切り取り / コピーした文字列を貼り付けられます。

文字入力の設定を行う



文字入力に関する動作を設定できます。おもな設定項目は次のとおりです。

項目	説明
入力言語	<p>入力言語を変更できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・キーボードタイプ キーボードのタイプを設定できます。 ・キーボードイメージ キーボードのイメージを設定できます。 ・言語切り替えキーを表示 言語切り替えキーを表示するかどうかを設定できます。 ・他の入力方法に切り替え 入力方法選択キー (⌘) を、キーボードに表示するかどうかを設定できます。 ・音声入力キーを表示 音声入力機能を利用するかどうかを設定できます。 ・Undoキーを表示 Undoキーを表示するかどうかを設定できます。
表示	<ul style="list-style-type: none"> ・左右キーを表示 QWERTYにしたときに左右キーを表示するかどうかを設定できます。 ・数字キーを表示 QWERTYにしたときに数字キーを表示するかどうかを設定できます。 ・フルスクリーンモード 横画面時に、文字入力欄をフルスクリーンモードにするかどうかを設定できます。 ・候補表示エリア 変換候補を表示するときの行数や、常に候補表示エリアを表示するかどうかを設定できます。 ・半角英字モード 日本語ソフトウェアキーボード使用時に、半角英字モードを有効にするかどうかを設定できます。

予測/変換	<ul style="list-style-type: none"> ・日本語候補学習 <p>入力した日本語の語句を学習させるかどうかを設定できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・日本語予測変換 <p>入力時に日本語の変換候補を表示するかどうかを設定できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・日本語ワイルドカード予測 <p>入力した文字数から日本語の変換候補を表示するかどうかを設定できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・日本語入力補正 <p>日本語入力時に、入力間違いの修正候補を表示するかどうかを設定できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・半角スペース入力 <p>全角の文字入力モードでも半角スペースを入力するかどうかを設定できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・候補学習 <p>入力した英語の語句を学習させるかどうかを設定できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・予測変換 <p>入力時に英語の変換候補を表示するかどうかを設定できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ワイルドカード予測 <p>入力した文字数から英語の変換候補を表示するかどうかを設定できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・入力補正 <p>QWERTYで英字入力時に、入力間違いの修正候補を表示するかどうかを設定できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・自動スペース入力 <p>英字入力時に、変換候補をタップしたときに自動で半角スペースを入力するかどうかを設定できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・自動大文字変換 <p>英字入力時に、文頭の文字を自動的に大文字にするかどうかを設定できます。</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ・キー操作音 <p>キーをタップしたとき音を鳴らすかどうかを設定できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・キー操作バイブ <p>キーをタップしたとき振動させるかどうかを設定できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・キー操作バイブ時間 <p>キーをタップしたときの振動時間を設定できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・キーポップアップ <p>キーをタップしたとき、キーを拡大表示するかどうかを設定できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・括弧内カーソル移動 <p>対応する括弧（「」、【】など）の入力時、括弧内にカーソルを移動するかどうかを設定できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・フリック入力 <p>フリック入力を有効にするかどうかを設定できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・フリック感度 <p>フリック入力時の感度を設定できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・トグル入力 <p>フリック入力有効時も、キーをタップして入力する方法を有効にするかどうかを設定できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・自動カーソル移動 <p>自動でカーソルが移動するまでの速さを設定できます。</p>

外部アプリ連携	外部アプリケーションとの連携について設定できます。
辞書	<ul style="list-style-type: none"> ・日本語 <p>日本語ユーザー辞書の単語を編集できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・英語・その他 <p>英語ユーザー辞書の単語を編集できます。</p>
その他	辞書や文字入力に関する設定をお買い上げ時の状態に戻します。また、iWnn IMEのバージョンを確認できます。


1

文字入力画面で  をロングタッチ →  各種設定



2

各項目を設定

 文字入力の設定が完了します。