

本機の状態やお知らせを確認する（通知パネル）

通知パネルでは、通知やステータスの詳細を確認できます。

通知パネルを開く

1

便利 → 通知パネルを開く



通知パネルが表示されます。

2

通知／ステータスを選択 → OK



通知やステータスの詳細が表示されます。

- ・以降は画面に従って操作してください。
- ・通知パネルを閉じるときは、**戻る**を押します。

💡 電池残量表示について

本機は、電池パックの性能や寿命が低下しないように充電を調整しています。そのため充電が完了しても、電池残量表示は「100%」にならないことがあります。

+ 通知パネル利用時の操作

通知を1件削除する

通知パネルで削除する通知を選択 → **辞書** (メニュー) →

通知1件消去

通知を全件削除する

通知パネルで **辞書** (メニュー) → 通知全件消去