

待受画面の画像を変更する

壁紙を設定する

1


OK → 設定 → 待受画面・壁紙



待受画面・壁紙設定画面が表示されます。


2

壁紙変更



3

データフォルダ / プリセット / ライブ壁紙



4

画像 / ライブ壁紙を選択 → OK

設定が完了します。

- ・データによっては、設定できないことがあります。
- ・**データフォルダ** を選択したときは、画像の選択後に表示範囲の調整ができます。**便利** / **写真** / **電話** / **メール** を押して選択範囲を移動できます。**辞書** (範囲縮小) / **拡大** (範囲拡大) を押すと範囲の大きさを変更できます。
- ・**プリセット** を選択すると、お買い上げ時に本機に準備されている固定データ (画像) を選択できます。

+ 待受画面・壁紙設定時の操作

待受画面に時計を表示するかどうかを設定する

待受画面・壁紙設定画面で **時計** → **表示する** / **表示しない**

待受画面に歩数計を表示するかどうかを設定する

待受画面・壁紙設定画面で **歩数計** → **表示する** / **表示しない**

待受画面に楽ともボタンを表示するかどうかを設定する

待受画面・壁紙設定画面で **楽ともボタン** → **表示する** / **表示しない**