

電話帳を利用する

電話番号やメールアドレスを登録することができます。
メールアドレスだけではなく、誕生日、ニックネームなどを登録することもできます。
また、登録した連絡先ごとに着信音を設定することもできます。

！ 電話帳利用時のご注意

電話帳に登録したデータは、電池パックを長い間外していたり、電池残量のない状態で放置したりすると、消失または変化してしまうことがあります。また、事故、故障、修理、機種変更などの際や、その他の取り扱いなどによっても、同様の可能性があります。

大切な連絡先などは、定期的にバックアップをとっておかれることをおすすめします。なお、電話帳が消失または変化した場合の損害につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

新しい連絡先を登録する

電話帳に、名前、電話番号、メールアドレス（いずれかの入力必須）を登録する方法を例に説明します。


1

電話帳 → 電話帳 → (新規登録)



2

姓を入力 → OK (次へ) → 姓(よみ)を確認 → OK (次へ)



・よみは自動的に入力されます。変更もできます。

3


名を入力 → OK (次へ) → 名(よみ)を確認 → OK (次へ)



・よみは自動的に入力されます。変更もできます。

4

電話番号を入力 → OK (次へ)



5

電話番号の種別を選択 → OK



6

メールアドレスを入力 → OK (次へ)




7

メールアドレスの種別を選択 → OK



8

入力内容を確認して登録



入力した内容が表示されます。

- ・他の項目を入力 → OK を押すと、連絡先登録画面が表示され、顔写真やグループ、誕生日などほかの項目を登録できます。

9

OK



連絡先が登録されます。

- ・ (編集) を押すと、連絡先登録画面が表示され、入力した内容を編集できます。

+ 連絡先登録の操作

電話番号／メールアドレスなどの種別を登録する

連絡先登録画面で種別 (など) を選択 → OK → 登録する種別を選択 → OK

グループを設定する

連絡先登録画面で **グループ設定** → グループを選択 → OK (表示) → (決定)

- ・グループを登録していないときは、グループ追加の確認画面が表示されます。はい → OK を押すと、グループの新規登録画面が表示されます。グループ名などを入力して (保存) を押してください。

写真を登録する

連絡先登録画面で **顔写真** → 登録方法を選択 → OK → 登録操作

音声着信／メール着信時の着信音を設定する

連絡先登録画面で **着信音設定** → 音声着信／メール着信の着信音 → **メロディ** → メロディを選択 → (決定) → (保存)

- ・プリセット (固定データ) の着信音または本体メモリ／SDカード内にある着信音を選択して設定します。
- ・ **端末設定に従う** を選択したときは、着信音の設定は不要です。 **サウンド・通知** での設定に従って動作します。 **OFF** を選択したときは、着信音は鳴りません。

音声着信／メール着信時のバイブレータのパターンを設定する

連絡先登録画面で **着信音設定** → 音声着信／メール着信の **バイブパターン** → パターンを選択 → (決定) → (保存)

- ・パターンを選択時に **OK** (確認) を押すと、バイブレータが動作します。
- ・パターンを選択時に **端末設定に従う** を選択したときは、バイブレータの設定は不要です。 **サウンド・通知** での設定に従って動作します。 **OFF** を選択したときは、バイブレータは動作しません。

誕生日を登録する

連絡先登録画面で誕生日の項目を選択 → OK → 年月日を入力 → (決定)

住所を登録する

連絡先登録画面で住所欄の **郵便番号** / **国** / **都道府県** / **市区町村** / **番地** → 内容を入力 → OK

ニックネームを登録する

連絡先登録画面で **ニックネーム** → ニックネームを入力 → OK

GPS情報を登録する

連絡先登録画面で **GPS情報なし** → はい

所属を登録する

連絡先登録画面で所属欄の **会社** / **部署** / **役職** → 内容を入力 → **OK**

ウェブサイトを登録する

連絡先登録画面で **ウェブサイト** → URLを入力 → **OK**


メモを登録する

連絡先登録画面で **メモ** → 内容を入力 → **OK**

連絡先を確認する

1

☎️ → 電話帳



☑️ 電話帳画面が表示されます。

2

☎️ / ✉️ で索引を切り替え → 連絡先を選択 → **OK**



☑️ 連絡先詳細画面が表示されます。

+ 電話帳確認時の操作

メインの電話番号/メールアドレスを設定する

連絡先詳細画面で電話番号/メールアドレスを選択 → **OK**
→ **メインの電話番号に設定** / **メインのアドレスに設定**

電話帳の電話番号/メールアドレスからメールを作成する

連絡先詳細画面で電話番号/メールアドレスを選択 → **OK**
→ **メール作成**

連絡先を修正する

連絡先詳細画面で (編集) → 項目を選択し修正 →
(確定) → **OK**

連絡先を赤外線/メール添付で送信する

電話帳画面/連絡先詳細画面で (辞書) (メニュー) → **送信**
→ **赤外線送信** / **メール添付** → 画面に従って操作

連絡先を1件削除する

電話帳画面で削除する連絡先を選択 → (辞書) (メニュー) → 1件削除 → はい

・連絡先詳細画面で (辞書) (メニュー) → 削除 → はい と操作しても、連絡先を削除できます。

連絡先を選択して削除する

電話帳画面で (辞書) (メニュー) → 選択削除 → 連絡先を選択 → OK (表示) → (削除) → はい

・連絡先を選択 → OK を押すたびに、選択 (表示) / 解除 () が切り替わります。
・連絡先を選択中に (辞書) (メニュー) → 全選択 / 全解除 と操作すると、すべての連絡先を選択 (表示) / 解除 () できます。

電話帳の表示方法を変更する

電話帳画面で (辞書) (メニュー) → 表示方法切替 → 名前順 / グループ

電話帳のグループを作成する

電話帳画面で (辞書) (メニュー) → グループ追加・編集 → (辞書) (メニュー) → 追加 → 各項目を設定 → (決定) (保存)

電話帳のグループ名を変更する

電話帳画面で (辞書) (メニュー) → グループ追加・編集 → グループ選択 → OK → グループ編集 → グループ名を選択 → OK → グループ名入力 → OK → (決定) (保存)

電話帳のグループのマークを変更する

電話帳画面で (辞書) (メニュー) → グループ追加・編集 → グループを選択 → OK → グループ編集 → グループアイコンを選択 → OK → 設定するグループアイコンを選択 → OK → (決定) (保存)

電話帳のグループ別に着信音を設定する

電話帳画面で (辞書) (メニュー) → グループ追加・編集 → グループを選択 → OK → グループ編集 → 音声着信音/メール着信音の着信音 → メロディ → メロディを選択 → (決定) → (決定) (保存)

・プリセット (固定データ) の着信音または本体メモリ/SDカード内にある着信音を選択して設定します。
・端末設定に従うを選択したときは、着信音の設定は不要です。サウンド・通知での設定に従って動作します。OFFを選択したときは、着信音は鳴りません。

電話帳のグループ別にバイブレータのパターンを設定する

電話帳画面で (辞書) (メニュー) → グループ追加・編集 → グループを選択 → OK → グループ編集 → 音声着信音/メール着信音のバイブパターン → パターンを選択 → (決定) → (決定) (保存)

・パターン選択時に OK (確認) を押すと、バイブレータが動作します。
・パターンを選択時に 端末設定に従うを選択したときは、バイブレータの設定は不要です。サウンド・通知での設定に従って動作します。OFFを選択したときは、バイブレータは動作しません。

グループに連絡先を追加する

電話帳画面で (辞書) (メニュー) → グループ追加・編集 → グループを選択 → OK → メンバー登録 → 登録する連絡先を選択 → OK (表示) → (登録) → はい

・メンバー登録画面で (辞書) (メニュー) → 全選択 / 全解除 と操作すると、すべての連絡先を選択 (表示) / 解除 () できます。

電話帳のグループを並び替える

電話帳画面で (辞書) (メニュー) → グループ追加・編集 → (辞書) (メニュー) → 並び替え → 移動するグループを選択 → OK → (便利) / (写真) で移動 → OK → (決定)

電話帳のグループを選択して削除する

電話帳画面で (辞書) (メニュー) → グループ追加・編集 → (辞書) (メニュー) → 削除 → 削除するグループを選択 → OK → (決定) → はい

・グループ削除画面で (辞書) (メニュー) → 全選択 / 全解除 と操作すると、すべてのグループを選択 (表示) / 解除 () できます。

連絡先を短縮ダイヤルに登録する

電話帳画面で登録する連絡先を選択/連絡先詳細画面を表示 → (辞書) (メニュー) → 短縮ダイヤル登録 → 番号を選択 → OK

検索方法を変更する

電話帳画面で (辞書) (メニュー) → 設定・管理 → 検索設定 → 絞込み (名前・よみ) / 絞込み (すべての項目) / 頭出し (よみ)

連絡先の削除時に操作暗証番号の入力が必要かどうかを設定する

電話帳画面で (辞書) (メニュー) → 設定・管理 → 削除
時暗証番号要求 → 常に要求する / 要求しない → 操作
暗証番号を入力 → OK

本体メモリへの電話帳の登録件数を確認する

電話帳画面で (辞書) (メニュー) → 設定・管理 → メモ
リ登録件数