

世界時計を利用する

世界時計を設定する

1


OK → 便利な機能 → 世界時計



世界時計一覧画面が表示されます。

2

+



都市の選択画面が表示されます。

・ (辞書) (メニュー) → 追加 と操作しても表示できます。

3

追加する都市を選択 → OK



世界時計が設定されます。

+ 世界時計一覧画面からのメニューの操作

表示する都市を変更する

世界時計一覧画面で、都市を選択 → (辞書) (メニュー) →

都市の変更 → 都市を選択 → OK

サマータイムに切り替える

世界時計一覧画面で、サマータイム表示に切り替える都市を選択 → (辞書) (メニュー) → サマータイム切り替え

・ サマータイムを実施していない都市は切り替えできません。

表示する都市を並べ替える

世界時計一覧画面で (辞書) (メニュー) → 並べ替え →

並べ替える都市を選択 → OK → 並べ替える位置に移動

→ OK → (決定)

表示する都市を1件削除する

世界時計一覧画面で削除する都市を選択 → (辞書) (メ

ニュー) → 削除 → はい

複数の都市を選択して削除する

世界時計一覧画面で (辞書) (メニュー) → 選択削除 →

削除する都市を選択 → OK (表示) → (削除)

→ はい

・ 都市を選択 → OK を押すたびに、選択 (表示) / 解除 () が切り替わります。

・ 都市の選択中に (辞書) (メニュー) → 全選択 / 全解除 と操作すると、すべての都市を選択 (表示) / 解除 () できます。