

共通設定

共通設定について

本機の各機能のはたらきをカスタマイズできます。共通設定には次の項目があります。

項目	説明
マナーモード	マナーモードが設定できます。
待受画面・壁紙	待受画面の表示や壁紙を設定できます。
明るさ・点灯時間	画面の明るさや照明の点灯時間を設定できます。
文字サイズ	画面に表示する文字のサイズが設定できます。
背面画面設定	背面画面に表示する内容や表示時間を設定できます。
音量や着信音	着信音、操作音などに関する設定ができます。
データ引継・リセット	SDカードや赤外線機能を利用してほかの携帯電話からデータを取り込んだり、本機のデータをSDカードに保存したりできます。本機をお買い上げ時の状態に戻すことができます。
位置情報	位置情報に関する設定ができます。
セキュリティ	画面のロックや暗証番号など、セキュリティに関する機能を設定できます。
その他	その他の機能のはたらきを設定できます。

1

OK → 設定



2

各項目を設定

 設定が完了します。